

DomoClip®

Notice d'utilisation

Machine à pop-corn XXL



Référence : DOM365
Version : 1.3
Langue : Français

WWW.DOMOCLIP.COM

DomoClip®

Notice d'utilisation

Vous venez d'acquérir un produit de la marque DOMOCLIP et nous vous en remercions. Nous apportons un soin particulier au design, à l'ergonomie et à la simplicité d'usage de nos produits. Nous espérons que ce produit vous donnera entière satisfaction.

Consigne de sécurité

S'IL VOUS PLAÎT, PRENEZ LE TEMPS DE BIEN LIRE LA NOTICE D'UTILISATION PARTICULIÈREMENT AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION.

Une mauvaise utilisation de l'appareil peut l'endommager ou blesser l'utilisateur. Assurez-vous que vous utilisez l'appareil dans le but pour lequel il est conçu; nous refusons toutes responsabilités quant aux dégâts (aux dommages et intérêts) dus à une utilisation incorrecte ou une mauvaise manipulation.

1. Cet appareil n'est pas un jouet. Il nécessite une surveillance quand les enfants sont à côté pendant son utilisation.
2. Ne pas toucher les surfaces chaudes. Utilisez des maniques ou les boutons.
3. Pour se protéger contre l'incendie, l'électrocution et les blessures physiques, ne pas immerger le cordon d'alimentation, les prises ou l'appareil dans l'eau ou d'autres liquides.
4. Débrancher l'appareil lorsque vous ne l'utilisez pas et avant de le nettoyer.
5. Ne pas utiliser d'appareil électrique avec un câble ou une fiche endommagée, après qu'il soit tombé en panne ou ait été endommagé de quelque façon que ce soit. Retourner

DomoClip®

Notice d'utilisation

l'appareil au revendeur/magasin d'achat pour examen et réparation.

6. L'utilisation d'accessoires non recommandés par le fabricant de l'appareil peut donner lieu à un incendie, une électrocution ou des blessures physiques.
7. Ne pas utiliser à l'extérieur.
8. Ne pas laisser le cordon pendre sur les bords d'une table ou d'un plan de travail, ou toucher des surfaces chaudes.
9. Ne pas placer cet appareil sur ou près de plaques électriques ou à gaz ou dans un four chaud.
10. N'utiliser l'appareil que pour l'usage prescrit.
11. Ne pas laisser la machine à popcorn sans surveillance pendant son fonctionnement.
12. Le corps de la machine à popcorn peut devenir très chaud pendant son utilisation. Pour éviter le risque de brûlures, **NE PAS TOUCHER LES SURFACES CHAUDES**. Laisser la machine refroidir avant de la toucher, de la soulever, de la nettoyer ou de la ranger
13. Ne pas immerger le cordon d'alimentation, la prise ou l'appareil.
14. Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter un danger(*).
15. Les appareils ne sont pas destinés à être mis en fonctionnement au moyen d'une minuterie extérieure ou par un système de commande à distance séparé.

DomoClip®

Notice d'utilisation

16. Cet appareil peut être utilisé par des enfants à partir de 8 ans et des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou qui n'ont pas l'habitude d'utiliser ce type d'appareil s'ils sont supervisés ou aidés concernant l'utilisation de l'appareil et comprennent les dangers que cela implique.
17. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil.
18. Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants, sauf s'ils ont plus de 8 ans et qu'ils sont surveillés.
19. Tenir l'appareil et le câble hors de la portée des enfants de moins de 8 ans.
20. Assurez-vous que le voltage de votre habitation correspond bien à celui de l'appareil.
21. Ne pas toucher le couvercle ou les parties intérieures de l'appareil lorsqu'il est en fonctionnement.
22. Ne réparez pas l'appareil vous-même.
23. Maintenir l'appareil toujours propre car il entre en contact avec de la nourriture.
24. Concernant les instructions de nettoyage des surfaces en contact avec de la nourriture, merci de vous référer au paragraphe ci-dessous « nettoyage » du manuel
25. Cet appareil est destiné à être dans des applications domestiques et analogues, telles que:
 - Des coins cuisines réservés au personnel dans des magasins, bureaux et autres environnements professionnels
 - des fermes

DomoClip®

Notice d'utilisation

- Les clients dans les hôtels, les motels et tout autre type d'environnement résidentiel
- Des environnements du type chambres d'hôtes

(*)Personne compétente qualifiée : technicien du service après-vente du constructeur ou de l'importateur ou toute personne qualifiée, habilitée et compétente pour effectuer ce type de réparation.

Cette notice d'utilisation est également disponible sur notre site www.domoclip.com

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Puissance: **310W**

Voltage: **220-240V -50/60Hz**

DESCRIPTION



Récipient de cuisson Doseuse pour les grains de maïs Doseuse pour l'huile

AVANT UTILISATION

Essayez l'appareil et ses accessoires avec un chiffon doux et humide et assurez-vous que le récipient de cuisson soit bien enclenché dans les encoches.

DomoClip®

Notice d'utilisation

UTILISATION

1. Placez l'appareil sur une surface stable
2. Branchez l'appareil après vous être assuré que le bouton marche/arrêt soit bien en position off.
3. Branchez le récipient de cuisson à l'aide du câble à l'intérieur de l'appareil, emboitez le sur les encoches et assurez-vous qu'il soit bien fixé.
Ensuite vous pouvez visser la poignée (côté droit ou gauche) en tournant dans le sens contraire des aiguilles d'une montre
4. Allumez l'appareil en mettant le bouton marche/arrêt sur la position ON, patientez 3 à 5 minutes afin que l'appareil préchauffe.
5. Eteignez l'appareil.
6. A l'aide de la cuillère à huile fournie, ajoutez 2/3 d'huile dans le récipient de cuisson, il est conseillé d'utiliser de l'huile végétale.
7. Ajoutez ensuite 2/3 de la cuillère à grain de maïs spécial popcorn.
Refermez la porte et remettez l'appareil en marche.
Les grains de popcorn vont commencer à éclater.
8. Lorsque c'est terminé, inclinez le récipient de cuisson à l'aide de la poignée pour les renverser dans l'appareil. Si vous souhaitez réaliser plusieurs cuissons, votre appareil va se remplir de popcorn que vous pourrez maintenir au chaud grâce au bouton « lumière » sur le dessus de l'appareil.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

NE NETTOYEZ JAMAIS L'APPAREIL LORSQU'IL EST CHAUD

Ne pas nettoyer avec des éponges métalliques. Ne pas utiliser de nettoyeurs abrasifs sur l'extérieur de la machine car cela peut rayer les surfaces

- Essuyez l'appareil avec un chiffon humide
- Débranchez l'appareil et le récipient de cuisson puis retirez-le des encoches qui le maintenaient en place.
- Sortez-le de l'appareil.
- Après quoi vous pouvez le remplir au 2/3 d'eau chaude savonneuse puis nettoyez et rincez l'intérieur du récipient de cuisson en prenant soin de bien le sécher.
- Ne pas mettre au lave-vaisselle

Note : si votre appareil émet de la fumée durant le processus de cuisson, cela peut être dû à un reste d'huile qui brûle. Afin d'éviter cela, veillez à bien nettoyer l'intérieur du récipient de cuisson après chaque utilisation.

DomoClip®

Notice d'utilisation



**Mise au rebut correcte de l'appareil
(Équipement électrique et électronique)**

(Applicable dans l'Union européenne et dans les autres pays d'Europe qui ont adopté des systèmes de collecte séparés)



La directive Européenne 2012/19/EU sur les Déchets des Équipements Électriques et Electroniques (DEEE), exige que les appareils ménagers usagés ne soient pas jetés dans le flux normal des déchets ménagers.

Les appareils usagés doivent être collectés séparément afin d'optimiser le taux de récupération et le recyclage des matériaux qui les composent et réduire l'impact sur la santé humaine et l'environnement.

Le symbole de la poubelle barrée est apposé sur tous les produits pour rappeler les obligations de la collecte séparée.

Les consommateurs devront contacter les autorités locales ou leur revendeur concernant la démarche à suivre pour l'enlèvement de leur appareil.



Pour en savoir plus :

www.quefairedemesdechets.fr

DOMOCLIP

BP 61071

67452 Mundolsheim

- Photo non contractuelle
- Soucieux de la qualité de ses produits le constructeur se réserve le droit d'effectuer des modifications sans préavis