

## Fiche Technique

### Thermomètre HACCP avec Sonde à Thermistance

Référence 91000-037/CC-va

## Caractéristiques

- -50+300°C / -58+572°F
- Résolution : 0.1°
- Précision Garantie :  $\pm 0.5^{\circ}\text{C}$  (-20+100°C)  
 $\pm 1^{\circ}\text{F}$  (+4+212°F) sinon  $\pm 2^{\circ}\text{C}/\pm 3.6^{\circ}\text{F}$
- Sonde à thermistance amovible : 120 mm -  $\varnothing$  3.5 mm
- Compatible induction
- Alarme
- MAX/MIN
- DATA HOLD



## Mode d'emploi

### MISE EN FONCTION

Pour allumer ou éteindre le thermomètre appuyer sur [⏻]. Dès que le thermomètre est sous tension, il exécute un test automatique et affiche tous les segments d'affichage pendant 2 secondes avant d'afficher la température ambiante. Insérez la sonde dans la substance à tester en l'enfonçant d'environ 25 mm minimum. On obtient la mesure quand la lecture devient stable.

### SÉLECTION DE L'UNITÉ DE MESURE

Pour choisir l'unité de mesure, appuyer sur [°C/°F] pendant 3 secondes.

### MAINTIEN DES DONNÉES

Appuyer sur [HOLD] pour afficher la température, [HOLD] clignotera. Appuyer encore une fois pour retourner à l'affichage normal.

### FONCTION MAXIMA / MINIMA

Appuyer sur [MAX/MIN] pour afficher la température maximum, «MAX» clignotera. Appuyer sur [MAX/MIN] encore une fois pour afficher la température minimum, «MIN» clignotera. Appuyer à nouveau sur [MAX/MIN] pour retourner à l'affichage normal. Pour annuler la mémoire, arrêter le thermomètre en appuyant sur [⏻].

### FONCTION ALARME

Appuyer sur [SET] et la valeur «HI» clignotera. Appuyer sur [▲] ou [▼] pour sélectionner la température maximum. Appuyer sur [SET] pour confirmer. Appuyer sur [▲] ou [▼] pour sélectionner la température minimum. Appuyer sur [SET] pour terminer le réglage de l'alarme. Si la température dépasse les limites sélectionnées, l'alarme se mettra en fonction. Pour arrêter l'alarme, appuyer sur un des boutons. L'icône «HI» ou «LO» clignotera jusqu'au retour de la température dans les limites sélectionnées.



Ne pas forcer la sonde.  
Ne pas utiliser à l'intérieur d'un four ou dans un micro-ondes.  
Ne pas laver au lave vaisselle.  
Si l'affichage devient faible, remplacez la pile.