

Fiche Technique

Thermomètre Digital HACCP Frigo/Congélateur avec Alarme

Référence 91000-069/CC-ca

Caractéristiques

- -50+70°C / -58+158°F
- Résolution : 0.1°
- Précision Garantie : $\pm 0.5^{\circ}\text{C}$ (-4+6°C) $\pm 1^{\circ}\text{F}$ (+25+42°F) sinon $\pm 1^{\circ}\text{C}/\pm 2^{\circ}\text{F}$
- Alarme programmable sonore
- MAX/MIN
- INT/EXT
- Aimant
- Câble 100 cm



Mode d'emploi

MISE EN FONCTION

Attachez fermement le support du capteur à l'intérieur de votre appareil avec l'adhésif double face. Insérez le capteur dans son support. Placez le boîtier du thermomètre sur une paroi extérieure de l'appareil grâce à son dos aimanté. Appuyez sur [°C/°F] pour sélectionner l'unité de mesure désirée.

TEMPERATURE INT/EXT

Appuyez sur [ROOM/FRIDGE] pour afficher la température ambiante ou celle du frigo/congélateur.

FONCTION MAXIMA/MINIMA

Appuyez sur [MAX/MIN] pour afficher la température maximum. Appuyez de nouveau sur [MAX/MIN] pour afficher la température minimum. Appuyez encore sur [MAX/MIN] pour revenir à l'affichage normal. Pour remettre la mémoire à zéro, appuyez sur [MAX/MIN] pendant 2 secondes.

FONCTION ALARME

Appuyez pendant 2 secondes sur Δ , **HI** et **FRIDGE** clignotent, puis sur \uparrow pour régler l'alarme de température maximale. Appuyez de nouveau sur Δ , **LO** et **FRIDGE** clignotent, puis sur \downarrow pour régler l'alarme de température minimale. Appuyez sur Δ pour valider le réglage.

L'alarme sonore retentit lorsque l'afficheur indique une température qui dépasse les limites de réglage. Appuyez sur Δ pour activer ou désactiver l'alarme.



Ne pas placer le boîtier du thermomètre à l'intérieur du réfrigérateur ou du congélateur.
Ne pas utiliser dans un four ou dans un micro-ondes.
Ne pas laver au lave vaisselle.
Si l'affichage devient faible, remplacez la pile.