

**NB : ATTENTION A LA MISE EN SERVICE.
VERIFIER LE SERRAGE DES INTER-SECTIONNEURS
POUR EMPECHER TOUT RISQUE DE DEPART INCENDIE.
ET LE FAIRE TOUS LES 6 MOIS PAR LA SUITE.**

