Fiche Technique

Mini Timer Barista

Référence 91500-020/F

Caractéristiques

- Timer 99M-59S
- Chronomètre 99M-59S
- 70 x 53 mm
- Digits Géants
- Rétroéclairage
- Son 80dB
- Aimanté
- Fonctionne avec 1 pile LR54
- En blister French Cooking



Mode d'emploi

UTILISATION DU TIMER

Appuyez sur [MIN] et [SEC] pour régler le décompte souhaité.
Appuyez sur [START] pour démarrer le décompte. La sonnerie retentit quand l'écran affiche "00.00". Appuyez sur [STOP] pour l'arrêter.

UTILISATION DU CHRONOMETRE

Avec "00.00" à l'écran, appuyez sur [START] pour activer le chronomètre. Appuyez sur [STOP] pour l'arrêter et sur [RESET] pour le remettre à zéro.

Ne pas utiliser à l'intérieur d'un four ou d'un micro-ondes.
Ne pas laver au lave vaisselle. Si l'affichage devient faible, remplacez la pile.

Alla France
Z.I. du Bompas - 13, rue du Bompas - Chemillé - 49120 Chemillé-en-Anjou - FRANCE
Tél. + 33 (0)2 41 30 55 08 - Fax +33 (0)2 41 30 34 67
www.allafrance.com