

**Druckluftnagler Typ T 25-155C**

[1] Abmessungen: L = 295 H = 248 B = 70 mm;  
 [2] Gewicht: 2,7 kg.  
 [3] Zulässiger Luftdruck: 8 bar,  
 [4] empfohlener Betriebsdruck: 6 - 8 bar.  
 [5] Luftverbrauch pro Eintreibvorgang bei 6 bar: 1,5 l freie Luft.  
 [6] Eintreibgegenstand: T-Nagel mit einem Durchmesser von 2,2 in den Längen 25 mm.

[7] A-bewerteter Einzelereignis-Schalleistungspegel  $L_{WA,1s} = 87 \text{ dB}$   
 [8] A-bewerteter Einzelereignis-Emission Schalldruckpegel am Arbeitsplatz  $L_{PA,1s} = 79 \text{ dB}$   
 [9] \*Vibrationskennwert  $4 \text{ m/s}^2$

Diese Ersatzteilliste/Servicehinweise bildet mit dem beiliegenden Benutzer-Handbuch die Betriebsanleitung. Bitte vor Inbetriebnahme aufmerksam lesen und Sicherheitshinweise unbedingt beachten.

**Achtung:** Gerät von der Druckluftzufuhr abkoppeln, Magazin entleeren. Die Befestigung der Kappe muß mit einem Drehschrauber erfolgen, bei dem das Drehmoment auf 7 Nm eingestellt ist.

**Austausch des Treibers und des Kolbens**

Die vier Zylinderschrauben 13301121 herausdrehen und die Kappe komplett abheben sowie die Ventilstange 14401597 komplett herausziehen (Bild 1). Mit dem Ersatztreiber, der von unten in den Treiberkanal eingeführt wird, die Kolben-Treiber-Einheit nach oben aus dem Naglergehäuse hinausdrücken (Bild 2). Mit einem Dorn sorgfältig den Stift 14401573 und die Spannhülse 13300260 hinausdrücken. Den Kolben dafür in die Montagevorrichtung 14401088 einlegen (Bild 3). Defekte Teile austauschen. Vor dem Wiedereinsetzen Kolben-O-Ring einfetten mit O-Ring-Fett 13301706

**Auswechseln des Puffers und des Zylinders**

Kappe, Ventilstange und Kolben-Treiber-Einheit, wie oben beschrieben, demontieren. Dann den Nagler umdrehen und kräftig auf eine plane Holzplatte schlagen (Bild 4). Durch die Erschütterung lösen sich Zylinder und Puffer und lassen sich leicht dem Gehäuse entnehmen. Defekte Teile ersetzen und leicht gefettet (O-Ring-Fett 13301706) wieder einsetzen.

**Austausch von Zugfeder und Schubkasten**

Die beiden Schrauben 13301140 und 13301111 lösen und den Klammerträger komplett mit Schubkasten und Feder nach hinten aus dem Gerät herausziehen. Vom freiliegenden Klammerträger können Feder und Schubkasten mühelos hinuntergeschoben und ersetzt werden (Bild 5).

**Auswechseln der Ventil-O-Ringe**

Die komplette Kappe, wie oben beschrieben, demontieren. Die defekten O-Ringe ersetzen und leicht gefettet (O-Ring-Fett 13301706) wieder einsetzen.

**Pneumatic Stapler Type T 25-155C**

This Spare parts list/service instructions and the enclosed Operator's Manual constitute the Operating Instructions. Before using read both and strictly observe safety instructions.

In the German section of the spare parts list the technical data are listed under codes [] (also see User Manual).

**Attention!** Always disconnect the tool from its air supply and empty magazine before attempting any repair. Always fix the cap with a torque wrench adjusted to 7 Nm.

**Removing piston and driver blade**

Take out 4 bolts 13301121 and remove the complete cap and valve shaft 14401597 (fig. 1). The piston with driver blade can now be removed by using a spare driver blade and pushing them from below (fig. 2). Use a pin punch and mounting block 14401088 for removing the pin 14401573 and split pin 13300260 (fig. 3). Any damaged parts must be replaced. Before refitting, the piston O-ring should be greased with special grease 13301706

**Changing bumper and cylinder**

Remove cap, valve shaft and piston with driver blade as described above. Then turn machine over and gently tap it on a flat wooden surface (figure 4). By the impact, cylinder and bumper will come out and can easily be removed from the housing. Replace any damaged parts and grease with special grease 13301706 before refitting.

**Replacement of feeder bar and spring**

Remove the 2 screws 13301140 and 13301111 and slide the staple carrier backwards out of the nailer. Spring and feeder bar can easily be removed and replaced, if necessary (figure 5).

**Changing of O-rings on valve system**

Remove the cap as described above. Take main valve out of the cap and replace worn O-rings. Grease O-rings with special grease 13301706.

**Agrafeuse pneumatique type T 25-155C**

Cette Nomenclature des pièces détachées et instructions de montage et le Manuel de l'utilisateur font partie du Mode d'Emploi. Avant utilisation veuillez lire attentivement.

La partie en langue allemande contient les caractéristiques techniques avec des références [] (voir manuel d'instruction).

**Remplacement de pièces défectueuses:**

**Attention:** avant toute manipulation, débrancher l'alimentation d'air comprimé et décharger le magasin de pointes. La fixation du capuchon doit être effectuée obligatoirement à l'aide d'une clé dynamométrique, réglée à 7 Nm.

**Remplacement du marteau et du piston**

Retirer les quatre vis cylindriques 13301121 et le capuchon, sortir entièrement la tige de soupape (fig. 1). Avec le marteau de rechange, faire sortir le piston et le marteau du cloqueur (image 2). A l'aide d'un chasse-goupille faire sortir soigneusement l'axe 14401573 et la douille fendue 13300260 après avoir placé le piston dans le bloc chasse-goupille 14401088 (fig. 3). Remplacer les pièces défectueuses, puis bien graisser le joint torique du piston avec la graisse 13301706 avant de le replacer dans l'appareil.

**Remplacement de l'amortisseur et du cylindre**

Retirer entièrement comme indiqué plus haut le capuchon, la tige de soupape ainsi que le piston et le marteau. Faire pivoter le cloqueur et frapper bien à plat sur une planche en bois (fig. 4). Suite à ce choc, le cylindre et l'amortisseur se retireront facilement du corps de l'appareil. Une fois les pièces défectueuses remplacées, les graisser (graise pour joints toriques 13301706) et les monter sur l'appareil.

**Remplacement du chariot et ressort**

Desserrer les deux vis 13301140, 13301140. Retirer l'ensemble: support d'agrafes, chariot d'avancement et ressort enroulé par l'arrière de l'appareil. Ainsi, on peut dégager et remplacer aisement ces deux derniers (fig. 5).

**Remplacement des joints de soupape**

Retirer entièrement, comme indiqué plus haut, le capuchon complet. Remplacer les joints toriques défectueux en les graissant légèrement avec la graisse 13301706.

**Grapadora neumática tipo T 25-155C**

Esta Lista de piezas e instrucciones de mantenimiento son partes - junto con las Instrucciones para el operario - de las normas de trabajo. Antes del uso deben leerse detenidamente dichas instrucciones y atender las instrucciones de seguridad.

En la parte alemana de la lista de repuestos figuran datos técnicos bajo cifras características []. (Véase también el manual de usuario).

**Cambio de piezas**

**Importante:** Desconectar la máquina de la alimentación de aire comprimido. Vaciar el cargador de grapas. Fije la tapa con una llave dinamométrica ajustada a 7 Nm.

**Cambio de la lengüeta y del pistón**

Extraer los 4 tornillos 13301121 y levantar la tapa y el vástagos de la válvula 14401597 (fig. 1). Presionar con una lengüeta de recambio a través de la nariz y así se conseguirá fácilmente sacar del interior de la máquina el pistón con su lengüeta (fig. 2). Con un punzón extraer cuidadosamente el pasador 14401573 y el pasador elástico 13300260. Para esta operación se debe colocar el pistón en el útil de montaje 14401088 (fig. 3). Sustituir las piezas defectuosas y antes de montar nuevamente la máquina engrasar el aro toróico del pistón con grasa especial 13301706

**Cambio del amortiguador y cilindro**

Extraer la tapa, el vástagos de la válvula y el pistón con la lengüeta, tal como esta descrito en el apartado anterior. Entonces dar la vuelta a la máquina y golpear suavemente el cuerpo sobre una mesa de madera (fig. 4). Por la acción del golpe se desprendrán el cilindro y el amortiguador. Cambiar las partes defectuosas y antes de montar las nuevas engrasarlas con grasa especial 13301706

### Cambio del muelle y empujador

Extraer los 2 tornillos 13301140 y 13301111 y deslizar la parte inferior del carrador hacia la parte trasera de la clavadora. El muelle y el empujador pueden ser facilmente sacados y reemplazados si es necesario (fig. 5).

### Cambio de los aros tóricos de la válvula

Extraer la válvula tal como se ha descrito anteriormente. Recuerde engrasar los aros tóricos con grasa especial 13301706 antes de proceder a su montaje en la máquina.

4

italiano

### Fissatrice pneumatica Tipo T 25-155C

La Lista ricambi/istruzioni di manutenzione e l'allegato Manuale per l'utilizzatore costituiscono le istruzioni per l'uso. Leggeteli attentamente prima di utilizzare le fissatrici e rispettare assolutamente le norme di sicurezza riportate.

Nella parte tedesca della distinta pezzi di ricambio, dati tecnici sono evidenziati tra parentesi quadre [ ]. (cfr. anche il manuale per l'operatore).


### Sostituzione delle parti di usura

**Attenzione:** staccare la fissatrice dall'aria compressa e scaricare il caricatore. Il

fissaggio del coperchio deve essere effettuato con una chiave dinamometrica registrata su un momento torcente di 7 Nm.

### Sostituzione della lama e del pistone

Svitare le 4 viti cilindriche 13301121, togliere il coperchio completo ed estrarre (fig. 1) l'asta valvola completa 14401597. Con una lama che deve essere inscrita dal di sotto del canale di sparo, spingere verso l'esterno il complesso lama/pistone (fig. 2). Con un punteruolo, e con estrema attenzione togliere, senza danneggiare la superficie di scorrimento, il perno 14401573 e la boccola d'espansione 13300260. Per questa operazione utilizzare il dispositivo di montaggio 14401088 (fig. 3). Parti difettose devono essere sostituite. Prima del rimontaggio del pistone ingrassare gli O-ring con grasso per O-ring 13301706



### Sostituzione del tampone ammortizzatore e del cilindro

Smontare il coperchio, l'asta valvola ed il complesso lama/pistone come già sopra descritto. Girare quindi la fissatrice e batterla su una superficie piana in legno (fig. 4). Per le vibrazioni sarà facile estrarre il cilindro ed il tampone ammortizzatore dalla fusione. Sostituire le parti difettose ed ingrassare leggermente con grasso per O-ring 13301706 le parti rimontate.

### Sostituzione molla a spirale e spintore

Svitare entrambe le viti 13301140 ed 13301111 ed estrarre all'interno il porta punti completo di spintore e molla. Dal porta punti possono ora essere smontate e sostituite facilmente sia la molla che lo spintore (fig. 5).

### Sostituzione dell'O-ring della valvola

Smontare il coperchio come sopra descritto. Sostituire gli O-ring difettosi e rimontare quelle sostituiti previo ingrassaggio con grasso per O-ring 13301706

### Luchtdruktacker Type T 25-155C Service-instructie

Deze Onderdelenlijst en service-instructie vormt één geheel met bijgaand instructieboekje en de gebruiksaanwijzing. Lees het zorgvuldig voordat het apparaat in gebruik wordt genomen en houdt u strikt aan de veiligheidsvoorschriften.


In het Duitse gedeelte van de reserve-onderdelenlijst staan technische specificaties onder codenummers [ ]. (Zie ook het bedieningshandboek).

### Reparatie werkzaamheden

**Let op!** Ontkoppel eerst het apparaat van de luchtleiding en onlaadt het magazijn. De kap moet worden vastgedraaid met een momentsleutel, die op een draaimoment van 7 Nm is ingesteld.

### Vervanging van slagmes en zuiger

Draai de vier imbusbouten 13301121 los en neem de kap er af (afbeelding 1). Zuiger en slagmes kunnen nu moeiteloos worden uitgenomen door een reserve slagmes onder in het neusstuk te duwen (afbeelding 2). Pen 14401573 en spanstift 13300260 lostikken met een en gebruik hiervoor bij voorkeur het montageblok 14401088 (afbeelding 3). Vervang nu alle defekte onderdelen vet de O-ring goed in met O-ring vet 13301706 voordat deze weer op de zuiger gezet wordt.



Nederlands

### Vervanging van buffer en cilinder

Demontage als boven omschreven, trek de ventielstang 14401597 eruit. Door de schok schiet de cylinder met de buffer los, neem deze er nu uit (afbeelding 4). Defekte onderdelen vervangen en invetten met O-ring vet 13301706

### Vervanging van roeveer en aandrukschuif

Draai de Schroefen 13301140, 13301111 los en haak de niet-leider uit het voorste scharnijpunt, de veer en de aandrukschuif kan worden uitgenomen. Montage in omgekeerde volgorde (Afbeelding 5).

### Vervanging van de O-ring van het hoofdventiel

Neem de kap af, bouten 13301121 uittrekken. Werkwijze als bij demontage slagsmes/zuiger. Defekte O-ringen vervangen en invetten met O-ring vet (Afbeelding 6).

Dansk

### Trykluftsømmaskine type T 25-155C

Denne reservedelsliste/disse serviceoplysninger udgør sammen med vedlagte brugerhåndbog driftsvejledningen. Dette materiale bedes De venligst gennemlæse omhyggeligt samt ubetinget lægge sikkerhedsoplysningerne før brugtagningen.

I den tyske del af reservedelslisten står tekniske data under identifikationsnumre [ ]. Udsnitning af sliddele

**Bemærk:** Apparatet kobles fra tryklufttilførselen, klammermagasinet tömmes. Befæstelsen af kappen skal ske med en momentskruetrækker, hvis moment er indstillet til 7 Nm.

### Udsnitning af drivdornen og stemplet

De fire cylinderskrue 13301121 skrues ud, og kappen løftes komplet af, ligesom ventilstangen 14401597 trækkes ud komplet (illustration 1). Med reservedornen, der føres ind i drivdornkanalen nedefra, trykkes stempel-drivdornenheden oppefter ud af apparathuset (illustration 2). Med en dorn, trykkes stiftet 14401573 og spændebøsningen 13300260 forsigtigt ud. I stedet lægges stemplet i montageanordningen 14401088 (illustration 3). Defekte dele udskiftes. Før genindsættelse indfedes stempel-O-ring med O-ringsfedt 13301706

### Udsnitning af pufferen og cylinderen

Kappe, ventilstang og stempel-drivdornenhed demonteres som ovenfor beskrevet. Derefter vendes apparatet om og slås kraftigt mod en plan træplade (illustration 4). Gennem rystelsen løsner cylinderen og pufferen sig og lader sig let tage ud af huset. Defekte dele erstattes, nye indfedes let (O-ringsfedt 13301706) og monteres.

### Udsnitning af fjeder og trykkasse

De to skruer 13301140 og 13301111 løsnes og klammerholder komplet med trykkasse og fjeder trækkes bagud af apparatet. Fra en fritliggende klammerholder kan rullefjeder og trykkasse nu let skubbes ned og erstattes (illustration 5).

### Udsnitning af ventil-O-ringene

Den komplette kappe demonteres som ovenfor beskrevet. De defekte O-ringe erstattes, og nye indsættes let indfædede (O-ringsfedt 13301706).

Svensk

### Trykluftsdriven spikpistol typ T 25-155C

Denna reservdelslista/serviceanvisningar utgör en bruksanvisning i förening med bifogade handbok. Läs noggrant igenom anvisningarna innan pistolen tas i drift och följ säkerhetsanvisningarna!

I den tyska delen av reservdelslistan finns de tekniska uppgifterna vid kodnummer [ ]. Byta ut försättningsdelar

**Observera:** Koppla ur apparaten från trykluftställförseln, töm klammermagasinet. Fästningen av kåpan måste ske med en skruvdragare vars vridmoment är inställt på 7 Nm.

### Att byta ut mataren och kolven

Skruta ur de fyra cylinderskruvorna 13301121 och lyft av kåpan helt och hållit samt dra ur ventilsprindeln 14401597 helt och hållit (bild 1). Pressa ut kolv-matar-enheten uppåt ur nitningsapparaterns kåpa med hjälp av reservmataren, som förs in i matarkanalens underifrån (bild 2). Pressa noggrant ut stiftet 14401573 och spännyhlsan 13300260 med hjälp av en dorn. Placera för detta ändamål kolven i monteringsanordningen 14401088 (bild 3). Byt ut de defekta delarna. Smörj in kolv-o-ringens med o-ring-fett 13301706 innan den sätts i igen.

### Att byta ut bufferten och cylindern

Demontera kåpan, ventilsplindeln och kolv-matar-enheten så som det beskrivs ovan. Vänd sedan på nitningsapparaten och slå den kraftigt mot en plan träplatta (bild 4). Genom skakningen lossnar cylindern och bufferten och kan lätt avlägsnas ur kåpan. Ersätt de defekta delarna och smörj in delarna med lite fett (o-ring-fett 13301706) innan de sätts i igen.

### Att byta ut fjäder och låda

Lossa de båda skruvarna 13301140 och 13301111 och dra hela klammerbäraren med låda och fjäder bakåt ur apparaten. Från den frilagda klammerbäraren kan lifjäder och lådan lätt skjutas ned och ersättas (bild 5).

### Att byta ut ventil-o-ringarna

Demontera hela kåpan så som det beskrivs ovan. Avlägsna sedan huvudventilen Ersätt de defekta o-ringarna och smörj in dem med lite fett (o-ring-fett 13301706) innan de sätts i igen.

### Paineilmanaulauskone tyyppi T 25-155C

Suomed

**Tämä varaosalista/huolto-ohjeet muodostavat käyttäjäkäsikirjan kanssa tuotteen käyttöohjeet. Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen tuotteen käyttöönottoa ja noudata ehdottomasti turvallisuusohjeita.**

Varaosalistan saksankielisessä osassa ovat tekniset tiedot merkitty tunnusnumeroin [ ]. Kuluvien osien vaihto

**Huomio:** Irrota laite paineilmalähteestä, tyhjennä naulamakasiini. Kiinnitä suojuks rullimeissellillä, jonka väntötömmenni on säädetty 7 Nm:iin.

### Ohjaimen ja mänän vaihto

Kierrä irti neljä sylinteriruuvia 13301121, nosta suojuks pois sekä vedä venttilitanki 14401597 kokonaan irti (kuva 1). Paina mäntä-ohjainyksikkö ylöspäin irti naulaimen rungosta varaohjaimen avulla, joka johdetaan alhaalta päin ohjainkanavaan (kuva 2). Paina turunan avulla puikko 14401573 ja kiinnityshylsy 13300260 huolellisesti ulos. Aseta mäntä täti varten asennuslaitteeseen 14401088 (kuva 3). Vaihda vialliset osat. Ennen laitteen kokoamista rasvaa mänän O-rengas O-rengasrasvalla 13301706

### Iskunvaimentimen ja sylinterin vaihto

Irrota suojuks, venttilitanki ja mäntä-ohjainyksikkö edellä kuvatulla tavalla. Tämän jälkeen käännä naulain ja lyö voimakkaasti tasaista puulevyä vasten (kuva 4). Kolahduksen voimasta sylinteri ja iskunvaimennin irtoavat ja ne on helppo poistaa laitteesta. Vaihda vialliset osat, voittele kevyesti (O-rengasrasvalla 13301706) ja aseta paikoilleen.

### Jousen ja vetolaatikon vaihto

Irrota molemmat ruuvit 13301140, 13301111 ja vedä naulakehikko vetolaatikon ja jousen kanssa kokonaisuudessaan taaksepäin pois laitteesta. Kun naulakehikko on erillään, on jousi ja vetolaatikko helppo vetää irti ja vaihtaa (kuva 5).

### Venttiilin O-renkaiden vaihto

Irrota koko suojuks edellä kuvattuun tapaan. Vaihda vialliset O-renkaat, voittele kevyesti (O-rengasrasvalla 13301706) ja aseta paikoilleen.

|    |                           |          |    |                         |          |    |                       |          |    |                           |          |
|----|---------------------------|----------|----|-------------------------|----------|----|-----------------------|----------|----|---------------------------|----------|
| 1  | O-Ring                    | 13300002 | 30 | Sperrlinke              | 14400231 | 42 | Ventilbuchse          | 14401598 | 55 | Zylinder                  | 14403596 |
| 2  | O-ring                    | 13300008 |    | Locking pawl            |          |    | Valve bush            |          | 56 | Cylinder                  |          |
| 3  | Joint torque              | 13300009 |    | Clinquet                |          |    | Douille de soupape    |          |    | Cylindre                  |          |
| 4  | Aro tórico                | 13300029 |    | Trinquete de cierre     |          |    | Casquillo valvula     |          |    | Cilindro                  |          |
| 5  | O-ring                    | 13300041 |    |                         |          |    |                       |          |    |                           |          |
| 6  | O-ring                    | 13300042 | 31 | Sperrlinkenachse        | 14400233 | 43 | Druckfeder            | 14401599 | 57 | Druckfeder                | 14403598 |
| 7  |                           | 13300086 |    | Pin                     |          |    | Pressure spring       |          |    | Pressure spring           |          |
| 8  |                           | 13300088 |    | Axe                     |          |    | Ressort à pression    |          |    | Ressort à pression        |          |
| 9  |                           | 13300093 |    | Pasador                 |          |    | Muelle de presion     |          |    | Muelle de presion         |          |
| 10 |                           | 13300113 |    |                         |          |    |                       |          |    |                           |          |
| 11 |                           | 13300130 | 32 | Kopfstück               | 14401722 | 44 | Reduzierstück         | 14401608 | 58 | Ventilhebel               | 14403603 |
| 12 |                           | 13300133 |    | Nose housing            |          |    | Reducing bush         |          |    | Trigger                   |          |
|    |                           |          |    | Tête                    |          |    | Réducteur             |          |    | Levier de détente         |          |
| 13 | Dichtring                 | 13300159 |    | Testero                 |          |    | Reducutor             |          |    | Palanca valvula gatillo   |          |
|    | Gasket                    |          |    |                         |          |    |                       |          |    |                           |          |
|    | Joint plat                |          | 33 | Seitenteil, links       | 14401542 | 45 | Kolben                | 14401734 | 59 | Lasche                    | 14401736 |
|    | Junta obturadora          |          |    | Side bar left           |          |    | Piston                |          |    | Hook plate                |          |
| 14 | Spannhülse                | 13300260 |    | Cale gauche             |          |    | Piston                |          |    | Plaque                    |          |
| 15 | Split pin                 | 13300275 |    | Barra lateral izquierda |          |    |                       |          |    | Plaque con ganchos        |          |
|    | Douille fendue            |          |    |                         |          |    |                       |          |    |                           |          |
|    | Pasador elastico          |          | 34 | Seitenteil, rechts      | 14401544 | 46 | Gehäuse               | 14403579 | 60 | Auslösesicherung          | 14401725 |
| 16 | Sicherungsscheibe         | 13300347 |    | Side bar right          |          |    | Body                  |          |    | Safety yoke               |          |
|    | Circlip                   |          |    | Cale droite             |          |    | Corps                 |          |    | Palpeur de sécurité       |          |
|    | Clip                      |          |    | Barra lateral derecha   |          |    | Cuerpo                |          |    | Estribo de seguridad      |          |
| 17 | Sicherungsring            | 13300403 |    |                         |          |    |                       |          |    |                           |          |
|    | Circlip                   |          | 35 | Abdeckschiene           | 14401551 | 47 | Lochblechscheibe      | 14403585 | 61 | Schubkasten               | 14400420 |
|    | Clips                     |          |    | Cover                   |          | 48 | Perforated disc       | 14404543 |    | Feeder bar                |          |
|    | Aro de seguridad          |          |    | Rail de couverture      |          |    | Grille joint          |          |    | Chariot                   |          |
| 18 | Sicherungsmutter          | 13300437 |    | Tapa cargador           |          |    | Disco perforado       |          |    | Barra cargador            |          |
|    | Safny nut                 |          |    |                         |          |    |                       |          |    |                           |          |
|    | Eceou de sûrete           |          | 36 | Distanzbuchse           | 14401559 | 49 | Kappe                 | 14403587 | 62 | Werkzeug Teil 1           | 14401738 |
|    | Tornillo de seguridad     |          |    | Spacer sleeve           |          |    | Cap                   |          |    | Front nose                |          |
|    |                           |          |    | Douille de distance     |          |    | Capuchon              |          |    | Plaque frontale           |          |
|    |                           |          |    | Casquillo distanciador  |          |    | Cabeza                |          |    | Placa guia delantera      |          |
| 19 | Zylinderschraube          | 13301111 |    |                         |          |    |                       |          |    |                           |          |
| 20 | Allen bolt                | 13301112 |    | Zugfeder                | 14401561 | 50 | Schalldämpfer         | 14403589 | 63 | Werkzeug Teil 2           | 14400419 |
| 21 | Vis cylindrique           | 13301116 | 37 | Tension spring          |          |    | Silencer              |          |    | Back nose                 |          |
| 22 | Tornillo allen            | 13301121 |    | Ressort de traction     |          |    | Amortisseur de bruit  |          |    | Plaque arrière            |          |
| 23 |                           | 13301123 |    | Muelle de traccion      |          |    | Silenciador           |          |    | Placa guia posterior      |          |
| 24 |                           | 13301126 |    |                         |          |    |                       |          |    |                           |          |
| 25 |                           | 13301138 |    |                         |          |    |                       |          |    |                           |          |
| 26 |                           | 13301140 | 39 | Puffer                  | 14401575 | 52 | Auslaßventil          | 14403590 | 64 | Nagelträger, links        | 14401744 |
|    |                           |          |    | Bumper                  |          |    | Exhaust valve         |          |    | Brad carrier, left        |          |
| 27 | Anschlußnippel            | 14000248 |    | Amortisseur             |          |    | Soupape d'échappement |          |    | Support de clous, gauche  |          |
|    | Air hose connector        |          |    | Amortiguador            |          |    | Valvula de descarga   |          |    | Support de clous, droit   |          |
|    | Embout de raccordement    |          | 40 | Treibeführung           | 14401576 | 53 | Kappeneinsatz         | 14403592 | 65 | Nagelträger, rechts       |          |
|    | Conektor de aire manguera |          |    | Driver guide            |          |    | Cap insert            |          |    | Brad carrier, right       |          |
|    |                           |          |    | Guide-marteau           |          |    | Douille supérieure    |          |    | Support de clous, droit   |          |
| 28 | Dichtscheibe              | 14400063 |    | Guia martillo           |          |    | Cabeza superior       |          |    | Soporte de clavos derecho |          |
|    | Gasket                    |          |    |                         |          |    |                       |          |    |                           |          |
|    | Joint plat                |          | 41 | Ventilstange            | 14401597 | 54 | Hauptventil           | 14403594 | 66 | Treiber                   | 14401739 |
|    | Junta obturadora          |          |    | Valve shaft             |          |    | Main valve            |          |    | Driver blade              |          |
| 29 | Schenkelfeder             | 14400148 |    | Tige de soupape         |          |    | Soupape principale    |          |    | Marteau                   |          |
|    | Leg spring                |          |    | Vastago valvula         |          |    | Valvula principal     |          |    | Lengüeta                  |          |
|    | Ressort à branches        |          |    |                         |          |    |                       |          |    |                           |          |
|    | Muelle en pata            |          |    |                         |          |    |                       |          |    |                           |          |

deutsch  
English  
français

Ersatzteilliste und Servicehinweise  
Spare parts list, service instructions  
Nomenclature des pièces détachées et instructions de montage



Typ T 25 – 155C  
Type  
Tipo

(Art.-Nr. 12200017 )

