

**Details Techniques :**

-Prises pour des fourches - Système antichute, barre pliée et tube rond vertical

-Base sur pieds - Anneaux de levage

Mesures : 1800mm de Long / 1200mm de Large / 2200mm de Hauteur Poids 96Kg

**NOTICE DE MONTAGE**

1ère étape

Placer la base  
sur sol droit



2 ème étape

Fixer les deux plombs  
verticaux  
Avec des vis



3 ème étape

Fixer le H de soutien  
des barrières avec  
des vis



5 ème étape

Fixer le tube rond  
antichute, le bas  
rentre dans le tube  
carré de la base et le  
haut est fixé avec  
une vis



4 ème étape

Fixer la barre de  
renfort entre les deux  
plombs avec des vis

6 ème étape

Serrez bien toutes les vis