



## PLAQUE DE SOUBASSEMENT

Demi-chaperon 200x25x3,5/1,5 cm

### UNE PROTECTION CONTRE LES INTRUSIONS ESTHÉTIQUE & DURABLE

#### CONSEILS DE POSE

1. Creusez une fondation pour vos poteaux de diamètre 40 cm sur une profondeur au moins équivalente à 1/4 de la hauteur totale du poteau (soit environ 60 cm pour une hauteur de poteau de 2,45 m).

2. Scellez ensuite votre poteau avec du béton. Positionnez horizontalement la plaque de soubassement de niveau. Scellez le second poteau. Procédez de la même façon pour toute la longueur de la clôture.

3. Attendez quelques jours que le béton soit sec et installez votre grillage, c'est terminé !

Retrouvez toute notre gamme de paillage sur notre site internet  
[www.penezherman.com](http://www.penezherman.com)



**GRIS**

Réf. 100241

Code EAN : 3700058800245



**CHAMPAGNE**

Réf. 100281

Code EAN : 3700058801471

**+ PRODUIT**

Évite le passage des animaux  
Facilite l'entretien le long de votre clôture  
Finition esthétique



#### CARACTÉRISTIQUES

Composition : Béton  
Finition : 1/2 chaperon  
Origine : France

Dim. : 200 x 25 x 3,5/1,5 cm  
Poids : 40 kg

Qté/pal. : 28 pièces  
Poids pal. : 1120 kg  
Dim. pal. : 200x120x85 cm