



Equipement
Protection individuelle
& Collective
pour l'amiante
& autres polluants

TOUJOURS garantir un minimum de 2 personnes lors du montage du SAS

1. Position des plateaux de sol selon le chantier.



2. Placez le panneau de porte à cheval sur les panneaux de sol.



3. Assembler les 4 profilés d'angle au cadre de porte.



4. Placer le panneau de mur dans le profilé vertical et celui bac de sol.



6. Placer le panneau de porte en position et assembler le profilé d'angle.



7. Finir d'assembler le SAS avec un autre panneau de mur.

8. Faire coulisser le dernier profilé de haut en bas en inclinant légèrement les panneaux de mur et de porte.



9. Fermer le sas en plaçant le panneau de toit en position.



10. Poursuivre la construction du SAS MAT comme ci-dessus - 1 SAS à la fois.

11. Enfin, placer les planchers en position.



12. Pour le SAS Matériel: assembler les flaps PVC



DÉMONTAGE

TOUJOURS garantir un minimum de deux personnes quand démontage de l'unité

1. Généralement l'ordre de démontage est l'inverse de celui de montage
2. Utiliser le manche du maillet, appuyez sur les 4 coins du panneau de toit vers le haut puis le retirer. (Pic I)
3. en inclinant légèrement les panneaux de mur et de porte démontez une cabine à la fois.

Instructions importantes :

Toutes les portes doivent s'ouvrir VERS la zone propre :

Tous les flaps s'inclineront alors vers la zone de travail.

La sortie de secours sera alors assurée

Veiller à ne pas faire tomber les panneaux pendant le montage et le démontage.

Conserver les pièces d'emboîtement pour un transport plat et exempt de risque de casse.