

# Lamibind 420 M



1  
Mettez la couverture sur l'unité de reliure.



2  
Mettez le document à relier dans l'état, puis poussez le bouton départ. Le réglage de l'épaisseur du document et l'ouverture de l'état est automatique.



3  
Après fermeture de l'état, le démarrage est automatique. Le document passe par la phase de grecquage et encollage.



4  
La reliure du document est automatique.



5  
Après avoir poussé le bouton retour, l'état s'ouvre et retourne à sa position initiale.



## SPECIFICATIONS

Type de la machine	LAMIBIND 420 M
Dimensions de la machine (long. x larg. x hauteur en mm)	1380 x600x1100
Dimensions de l'emballage (mm)	1500 x800x1200
Poids net (kg)	225
Poids brut (kg)	300
Amperage (A)	16
Puissance (kW)	2,6
Tension monophasé	230V-50Hz
Longueur Max. du document (mm)	420
Longueur Min. du document (mm)	130
Épaisseur Max. du document (mm)	50
Nombre de cycles de travail sans documents (allé-retour/heures)	450
Nombre de reliure / heures	260
Volume du bac de colle (cm <sup>3</sup> )	1000
Température d'usage de colle (°C)	140-200
Temps de chauffage (minute)	30-40
Température de la colle en mode stand-by (°C)	120
Fermeture étai	Electrique
Démarrage du chariot après fermeture de l'étai	Automatique
Reliure	Automatique
Usinage du dos du document	Grecquage
	Sans grecquage
Application de la colle	Motorisé
Réglage de l'épaisseur de la colle	Manuelle
Réglage de la température de la colle	Bouton
Signalisation de la température de colle	Numérique
<b>Équipement de sécurité de travail</b>	
Signalisation de l'état "prêt"	READY
Indication du cycle de travail	Clignotant orange
Indication du code erreur	Alphanumérique
Système d'aspiration de copeaux et de la vapeur de la colle	Série
Arrêt d'urgence	Série
Cycle de reliure interdit	Série
– sans document	Série
– si le clapet bac de colle est ouvert	Série
<b>Accessoires</b>	
Pied machine	Série
Câble secteur avec raccord EU	Série
Magnet pour fixation de la couverture	Série
Record du première démarrage et document échantillon	Série
Manuelle d'instruction	Série
<b>Options</b>	
Conteur de nombre de reliure	Option
Régulation de la longueur de l'application de la colle	Option
Etagère pour documents reliés	Option
Système automatique de mise de la couverture	Option
Régulateur de temps de reliure (sans étapes)	Option

La machine est certifiée CE. Nous retenons tout droits de modification.

Etagère pour positionnement de la couverture.



Bouton arrêt d'urgence.



Système d'aspiration.

