

Indicateur ATEX MTL 646 / 647

Ecran zone ATEX



- Grand écran LCD matriciel IS certifié ATEX
- RS232 ou RS422 dans la zone de sécurité
- Facile à configurer – outils disponibles
- Package de simulation pour la configuration et la programmation hors-ligne