

Rovesciatore Idraulico MRS



- Applicabile a tutti i tipi di elevatori da trattore e a tutti i tipi di carrelli elevatori. Il rovesciatore idraulico MRS permette il rovesciamento di BINS senza che il contenuto ribaltato entri in contatto con parti della macchina.



MODELLO		MRS P	MRS G	MRS T	
A	Lunghezza - Length	mm	1300	1300	1300
B	Larghezza - Width	mm	800	800	800
C	Altezza - Height	mm	771	771	771
D	Interasse forche - fork base	mm	595	595	595
E	Altezza contenitore - Height of containers	mm	390÷730 *	730÷1070 *	390÷1000 *
F	Spessore - Thickness	mm	270	270	270
G	Angolo di rovesciamento - Tilting angle	°	165	165	165
P	Portata max. nominale - Max nominal load capacity	kg	1500	1500	1500
-	Portata max di rovesciamento - Max overturning load capacity	kg	700	700	700
-	Pressione di esercizio - Operating Pressure	bar	160	160	160
-	Peso - Weight	kg	312	312	312
-	Linee idrauliche necessarie - Required hydraulic lines	n.	2 (1 leva d.e)	2 (1 leva d.e)	2 (1 leva d.e)
-	Forche fisse - Fixed forks	mm	100x35 L=1070	100x35 L=1070	100x35 L=1070

* Le misure di bloccaggio del contenitore/bins possono essere personalizzate in base alle esigenze del cliente.

* The container/bin locking measures can be customised per customer requirements.

* Les mesures de blocage du conteneur/bin peuvent être personnalisées en fonction des exigences du client.

* Die Größen zur Arretierungen des Behälters/Bins können den kundenspezifischen Anforderungen angepasst werden.

* Las medidas de bloqueo del contenedor / de los contenedores se pueden personalizar según las necesidades del cliente.

* Размеры крепления контейнера/ковшей могут быть индивидуализированы в зависимости от требований заказчика.

Rovesciatore Idraulico

Rovesciatore Idraulico MRS



MRS hydraulic tipper

Can be attached to all types of tractor forklifts and to all types of forklift trucks. The MRS hydraulic tipper overturns BINS while preventing the overturned content from coming into contact with machine parts.



Renverseur hydraulique MRS

Applicable sur tous les types d'élevateurs pour tracteur et sur tous les types de chariots élévateurs. Le renverseur hydraulique MRS permet de faire renverser les BINS sans que le contenu renversé n'entre en contact avec les pièces de la machine.



Hydraulische Kippvorrichtung MRS

Anbau an alle Hubmasten für Traktoren, direkter Anbau an der Dreipunktaufhängung und Anbau an alle Gabelstaplertypen. Mit der hydraulischen Kippvorrichtung MRS können die Kübel gekippt werden, ohne dass ihr Inhalt mit Teilen der Maschine in Berührung kommt.



Volcador Hidráulico MRS

Aplicable en todo tipo de elevadores para tractor y en todos los tipos de carretillas elevadoras. El volcador hidráulico MRS permite el vuelco de contenedores sin que el contenido volcado entre en contacto con partes de la máquina.



Гидравлический опрокидыватель MRS

Подходит для все типов погрузчиков, монтируемых на трактор и для всех типов грузоподъемных тележек. Гидравлический опрокидыватель MRS обеспечивает опрокидывание контейнеров, не допуская контакта их содержимого с частями машины.



Forche pieghevoli



Optional



Optional A
Aletta fermacassoni
pieghevole



Optional B



Optional