

Les  produits

- Flottante avec feu à éclats
- Communications optimisées : puissance audio de 700 mW et fonction "booster"
- Couverture optimale : puissance RF de 6 W
- Autonomie de plus de 12 h
- Alimentation du socle de charge par câble USB
- Basculement du haut-parleur en microphone en cas de chute

**GARANTIE**  
**3**  
**ANS**


FLOAT 'N FLASH

6W  
PUISSANCEIP57  
ETANCHE

AQUAQUAKE™



Prise accessoire


**VHF MARINE PORTABLE**  
**IC-M37E**

## Prête à tous les exploits !

### VHF flottante 6 W !

L'IC-M37E offre une puissance d'émission de 6 W et une puissance audio de 700 mW avec une autonomie d'une journée d'utilisation\* !

Autonomie de plus de 12 h avec la batterie BP-296 lithium-ion fournie de 2350 mAh.

Utilisation standard avec ratio TX (HI) / RX / Veille = 5 / 5 / 90.

### Flottante

Ne perdez plus votre VHF avec la fonction "Float'n Flash" qui de jour comme de nuit déclenchera un feu à éclats au contact de l'eau (le voyant clignote même si la radio n'est pas allumée).

### Un volume adapté à votre environnement

La VHF permet par la simple pression de touches, de couper le son du haut-parleur (fonction MUTE) ou de bénéficier d'un volume d'écoute maximal (fonction LOUD).



Flash code

### AquaQuake™

La fonction AquaQuake™ permet l'éjection d'eau par infrasons, pour "sécher" le haut-parleur afin d'offrir une audio optimale.

### Autres caractéristiques

- Poids de seulement 293 g
- Étanchéité IP57 (1 m pendant 30 mn)
- Fonction "double et triple veille"
- Indication d'état de charge
- Accès direct au canal 16 et au canal préférentiel
- Fonction auto scan (balayage des canaux)
- Option microphone étanche (HM-213)
- Mémorisation des 5 derniers canaux utilisés pour un rappel rapide
- Fonction fluvial ATIS (par programmation)

### Basculement du haut-parleur en microphone en cas de chute



Lorsque la VHF tombe à l'eau, la fonction inédite "Auto SP" transforme le haut-parleur en microphone omnidirectionnel\*.

La sensibilité ainsi augmentée facilitera la transmission des demandes d'assistance dans les situations les plus délicates.

\*Fonction désactivée par défaut, mais activable directement par le clavier.



## ANTENNES



Antenne flexible  
156-163 MHz type J

FA-SC59V



Adaptateur  
antenne J/BNC pour  
connexion extérieure

AD-98FSC

## BATTERIES ET CHARGEURS



Batterie Li-Ion 3,6 V  
2350 mAh (typ.)

BP-296



BP-297



Chargeur  
avec alimentation  
Port USB-B

BC-235 + BC-217SE



Chargeur rapide  
6 postes  
avec alimentation

BC-238

## MICROPHONE

IP57



Microphone  
haut-parleur  
étanchéité IP57

HM-213

## CLIP CEINTURE



Clip crocodile

MB-133

Livré avec :  
Antenne FA-SC59V,  
Batterie BP-296,  
Chargeur BC-235,  
Alim. BC-217SE,  
Clip MB-133