I&J9000 robots portiques



I&J9332 dimensions

Le I&J9332 a une surface de travail de 300 x 300 mm. La hauteur peut être ajustée par le rajout de supports disponibles avec des hauteurs standards.

Supports réhausseurs

Axe principal gauche

562022-050 (50 mm)
562022-100 (100 mm)
562022-150 (150 mm)









I&J9662 dimensions

Le I&J9662 a une surface de travail de 600 x 600 mm. La hauteur peut être ajustée par le rajout de supports disponibles avec des hauteurs standards.

Supports réhausseurs

Axe principal gauche

562022-050 (50 mm)
562022-100 (100 mm)
562022-150 (150 mm)

Guide de droite

562023-050 (50 mm)
562023-100 (100 mm)
562023-150 (150 mm)



© I&J Fisnar France 2006

Tél : 01 30 30 30 90 Fax : 01 30 30 97 64
ijfisnar@wanadoo.fr