

Lecteur de cartes  MONEO
et cartes à puces privatives Cartadis



Le lecteur de cartes **TC20 MONEO** permet le paiement des photocopies et impressions avec une carte Moneo. Cette technologie bancaire est particulièrement adaptée aux paiements électroniques de petites sommes.

Les cartes MONEO sont désormais intégrées dans les cartes d'étudiants ou de CROUS de la plupart des universités, et peuvent être rechargées dans ces mêmes lieux ainsi que sur les distributeurs automatiques des banques. Les autres cartes Moneo (cartes bleues et vertes, cartes bancaires) sont également compatibles avec le **TC20**. **Comme tous les appareils de la gamme Cartadis, il est compatible avec toutes les marques de photocopieurs, MFP, ainsi qu'avec la plupart des solutions d'impression.**

Le TC20 accepte également les **cartes à puce privatives Cartadis**, offrant une complémentarité dans les solutions de paiement disponibles.



Le TC20 : la gestion sécurisée des paiements sans pièces ni billets

- ✓ Cette solution de paiement électronique via le porte-monnaie Moneo permet la gestion d'un service de photocopies et des impressions **sans avoir à effectuer la comptabilisation** des pièces et billets, **avec un niveau de sécurité bancaire**.
- ✓ Si la solution **Moneo** est désormais développée notamment auprès des étudiants, pour plus de flexibilité, le TC20 permet également **le paiement à partir de cartes à puce privatives Cartadis**.

Cartes Moneo ou cartes privatives Cartadis, le TC20 apporte flexibilité aux utilisateurs, et simplifie la gestion tout en garantissant un niveau de sécurité des paiements électroniques de type bancaire.



Paiement Moneo : service et sécurité des transactions

- ✓ Une fois la carte Moneo introduite, l'utilisateur voit le solde de son porte-monnaie sur l'écran débité unitairement à chaque copie ou impression effectuée. Le TC20 bloque l'accès à la machine si le crédit est insuffisant.
- ✓ Lorsqu'une solution d'impression en réseau compatible est installée, l'écran du TC20 permet la sélection de son impression sur la file d'attente. Le paiement de l'impression s'effectue soit à partir de la carte, soit à partir d'un compte.
- ✓ **Suivi administratif simplifié** : pour bénéficier des paiements Moneo, il vous suffit d'ouvrir un compte Moneo auprès de Moneo. Votre compte bancaire sera crédité des paiements Moneo à la suite des collectes périodiques effectuées par le TC20 (transfert des transactions au serveur Moneo).
- ✓ Deux moyens de collecte sont disponibles :
 - collecte réseau journalière,
 - collecte manuelle par clé USB (logiciel TC20 Concentrateur nécessaire).
- ✓ **Le TC20 Concentrateur** : le logiciel adapté à la supervision de votre parc Moneo :
 - suivi des flux financiers par appareil,
 - aide au rapprochement bancaire,
 - suivi du parc.

Spécifications

- ✓ Alimentation : 24V.
- ✓ Affichage LCD 32 caractères.
- ✓ Fourni avec boîtier CMI pour connexion Ethernet.
- ✓ Dimensions du lecteur : L 175 mm x H 95 mm x P 50 mm.
- ✓ Pour un usage MONEO, nécessité d'une carte SAM (fournie par MONEO).

CARTADIS

Zone des Marais – 1 Av., Louison Bobet
94120 Fontenay-sous-Bois – France
Tél. : (33) 01 48 77 40 60 – Fax : (33) 01 48 77 36 47
E-mail: sales@cartadis.com
Web: www.cartadis.com

Votre distributeur