


BALAYEUSE MICRO-TRACTEUR

BALAYEUSE ANDAINEUSE RAMASSEUSE




Les + Emily

- ➡ **2 fonctions en 1 produit** : andainez ou balayez/ramassez
- ➡ **Parfaite adaptation aux irrégularités du sol** grâce à son tablier flottant
- ➡ **Evolutive** : possibilité de rajouter le bac de ramassage et de monter un réservoir additionnel de 200 L à l'arrière !

Fonctionnement

Disponible sur chargeur pour micro-tracteur et relevage avant, la balayeuse EMILY andaine, balaie/ramasse tout type de déchets. 2 fonctions en 1 : elle peut uniquement andainer (bac ouvert) ou balayer/ramasser. Dans le cas de la fonction 2 en 1, une vanne permet de bloquer le vérin du bac en position d'ouverture pour uniquement andainer. L'orientation est manuelle ou hydraulique (option).

Largeur du balai	1,30 m	1,60 m
Capacités du bac de ramassage	120 L	150 L
Poids à vide	270 kg	300 kg
Brosse latérale	possibilité 1 ou 2 brosses	
Rampe d'arrosage	Rampe d'arrosage (réservoir additionnel) avec cuve de 200 L	
Orientation hydraulique	en option	



Vue arrière




Bac ouvert



Réservoir additionnel

BALAYEUSE DÉSHERBEUSE LATÉRALE



Les + Emily

- ➡ **Transformez votre micro-tracteur en balayeuse autonome**
- ➡ **Rentabilisez le micro-tracteur entre les périodes de tonte**
- ➡ **Gagnez en autonomie et rapidité**
- ➡ **Facilitez le balayage des bordures et caniveaux : plus de pénébilité !**

Disponible sur les micro-tracteurs :

• **John Deere** :
X740, X748, 2520, 4100


3320, 3520, 3720 (avec coupe autoconnect)

• **Kubota** : BX2350, Série B30

• **Iseki** : TXG23

Fonctionnement

Le balai latéral ramène les déchets contre la bavette. Ceux-ci sont ensuite aspirés et stockés dans le bac d'origine du tracteur tondeuse, par l'intermédiaire de la bouche d'aspiration. On utilise le relevage ventral de l'engin pour lever la balayeuse. La poussière est supprimée par le dispositif d'arrosage. Une réserve d'eau est installée sur le porte masse.



PRECONISATIONS

	Télescopique	Chargeur frontal	Relevage AV/AR	Chariot thermique	Chariot électrique	Chargeuse	Tracto-pelle	Mirco tracteur	Tracteur tondeuse	Mini chargeuse skid	Autres (4x4...)	Débit requis (L/min)	Pression requise (bars)
MODULE DE BALAYAGE	•	•				•	•	•		•		20	180
CORNER SWEEP	•	•	•	•		•	•	•		•		20	180
BALAYEUSE ORIENTABLE			•									20	180
BALAYEUSE PRO TP	•		AV			•	•					30	180
GODET BALAYEUR RAMASSEUR	•	•	•	•		•	•			≥ 80 cv		50	180
MELY'CLEAN	•	•	•	•			•			60 à 80 cv		20	180
CLEAN'BOX				•	•								
ECO-CLEAN				•								20	180
BALAYEUSE TRACTÉE HYDRAULIQUE											•		
AUTO-LAVEUR HP	•	•	•	•		•	•			•		30	180
BALAYEUSE ANDAINEUSE RAMASSEUSE								•		•		15	160
BALAYEUSE DÉSHERBEUSE LATÉRALE								•				15	160
BALAYEUSE DÉSHERBEUSE VENTRALE								•				20	160
BALAYEUSE DÉSHERBEUSE FRONTALE									•			20	160

EQUIPEMENTS DISPONIBLES

	Balai andaineur	Bac de ramassage	Système d'arrosage	1 ou 2 brosses latérales *
MODULE DE BALAYAGE				
CORNER SWEEP				•
BALAYEUSE ORIENTABLE	•	•		
BALAYEUSE PRO TP	•		200 L	
GODET BALAYEUR RAMASSEUR		•	200 L	•
MELY'CLEAN		•	100 ou 200 L	•
CLEAN'BOX		•		•
ECO-CLEAN		•	100 L	•
BALAYEUSE TRACTÉE HYDRAULIQUE	•			
AUTO-LAVEUR HP			600 ou 1200 L	
BALAYEUSE ANDAINEUSE RAMASSEUSE	•	•	200 L	•
BALAYEUSE DÉSHERBEUSE LATÉRALE			100 L	•
BALAYEUSE DÉSHERBEUSE VENTRALE	•		100 L	•
BALAYEUSE DÉSHERBEUSE FRONTALE	•		100 L	•

* Largeur de balayage avec 1 brosse latérale : + 23 cm

Une gamme complète pour rentabiliser l'engin porteur

DÉROULEUSE
PAILLEUSE



GODET MALAXEUR
A BETON



ACCESSOIRES



GODET AÉRATEUR
DE COMPOST



EMILY - Z.A. "Les Landes" 29800 TRÉFLÉVÉNEZ
Tél 02 98 21 72 72 - Fax 02 98 21 86 14
emily@emily.fr - www.emily.fr