




## POSE ETIQUETTES 60014

Appareil destiné à distribuer une étiquette cartonnée qui sera cousue lors de la fermeture du sac.



### ~ MODE OPERATOIRE ~

- Au moment de la mise en route de l'appareil, une ventouse extrait une étiquette du magasin par aspiration.
- Elle est alors prise en charge par la pince pneumatique et se met en position d'attente.
- Au passage du sac, un contact pneumatique déclenche la sortie de l'étiquette qui est présentée à l'arrière du sac par rotation de la pince de 90° environ.
- L'utilisateur positionne le contact de façon à placer l'étiquette sur la largeur du sac, à l'endroit de son choix. Elle sera cousue sur sa plus grande dimension.
- Simultanément à la dépose de l'étiquette entre les courroies de l'entraîneur de sacs, la ventouse débutera un second cycle en extrayant une seconde étiquette qui sera prise en charge par la pince pneumatique lors de son retour.
- Dans le cas où la pince détecte l'absence de l'étiquette, il est possible soit de recommencer automatiquement le cycle, soit d'actionner un signal d'information (buzzer ou voyant en option) ou bien d'arrêter la ligne.