

DIGICODE SP DCT Intelligent



CONTROLE D'ACCES

Le digicode malin qui génère ses codes tout seul, qui efface chaque code après usage et qui change les codes chaque jour.

Suivant un algorithme, le digicode génère une liste chaque jour. Ce même algorithme exécuté sur un PC permet d'éditer les codes destinés aux usagers.

Les générations des codes est fonction du numéro du jour, du mois, du numéro du digicode et du site. Les codes sont des combinaisons de 4 ou 6 chiffres selon le paramétrage.



Utilisation :

Un code à 4 chiffres ou 6 chiffres est donné à l'utilisateur.

Le code est valable pour le jour en cours.

L'utilisateur doit taper le code suivi de #, si le code est valide, le relais est activé, sinon un signal d'alarme sonore long retentit.

Un délai de 6 secondes d'inactivité annule la saisie.

La touche * annule la totalité des chiffres saisis.

Le code est valide pour le jour en cours tant que ce code n'a pas été saisi sur le digicode. Selon la configuration réalisée, une fois le code saisi, il est « brûlé » ou non par le digicode. Le code devient alors invalide. La validité du code autour de minuit dépend de la précision de l'horloge.



MICRO BE
Plus qu'une carte



www.micro-be.com

Spécifications techniques



Boîtier digicode : polycarbonate, IP64
Processeur : 89V664
1 sortie relais (220VDC/250VAC-3A)
Périphérique : 1 voyant bleu sur le boîtier pour la signalisation lumineuse
Alimentation : 9 à 12 VDC
Consommation : <100mA
Sortie relais (1RT) puissance maxi : 60W/62 VA
Poids : 500 grammes
Dimensions boîtier : hors tout (L,l,h) 130x130x50mm
Stockage : -20° à +60°C
Utilisation : +0° à +50°C

Assistance technique
Installation et
configuration
Formation
Maintenance

AUTONOME

**INSTALLATION
FACILE**

Modes de fonctionnement

Avec « brûlage »

Ce mode est le plus sécurisé car le logiciel de génération des codes ainsi que le digicode détruisent tout code utilisé une fois.

Dans ce mode lorsqu'un code est donné à un usager, ce code est valide jusqu'à minuit (selon la précision de l'horloge à sa mise à l'heure) tant qu'il n'est pas saisi sur le digicode.

Sans « brûlage »

Ce mode permet la réutilisation de codes déjà attribués. Tous les codes générés pour la journée sont réutilisables. Si un grand nombre d'utilisateurs doivent utiliser un code alors ce mode est à privilégier pour ne pas se trouver avec un nombre trop faible de codes à attribuer.



130 rue Berthelot
Z.I. Toulon Est - BP 387
83085 Toulon cedex 9 FRANCE
GPS : 43°08'56.63 N - 6°02'24.52 E
Téléphone : 04 94 14 48 70
Télécopie : 04 94 14 48 71
micro-be@micro-be.com