Cuiseurs pâtes Monobloc gaz



FACILE A INSTALLER

- Les parties techniques sont accessibles par l'avant ou par le soubassement de l'appareil.
- Accès tous les composants par l'avant de l'appareil.
- Ne nécessite aucun branchement électrique.
- Le Système ESD d'économie d'énergie est disponible en option pour être installé séparément : ce système utilise la chaleur de l'eau drainée par le trop-plein pour préchauffer l'eau arrivant par le robinet jusqu'60° C, assurant ainsi une constante ebullition de l'eau.

FACILE A NETTOYER

- Cuve en acier inoxydable AISI 316 garantissant une grande résistance contre l'eau et l'action corrosive du
- Dessus embouti d'une pièce en acier inox AISI 304 de 15/10ème d'épaisseur avec angles lisses et arrondis.
- Panneau interne de la porte en acier

inoxydable AISI 304.

- AISI 304, finition "scotch brite".
- Tous les appareils ont des bords latéraux tombés, découpés au laser automatique en pressant un bouton. pour permettre un assemblage parfait

les

pièges poussière.

- Pieds en acier inox AISI 304 ajustables en hauteur de +/- 50 mm. FACILE A UTILISER
- Le Cuiseur pates monobloc gaz est l'outil idéal pour cuire des pates, des nouilles de tous types, du riz,

raviolis, des légumes et des soupes en larges ou en faibles portions.

- Fonctionnalité Energy Control : Un controle de puissance 5 niveaux qui régule le niveau d'ébullition et qui optimise la consommation d'énergie.
- Utilisation facile du panneau de commandes avec robinet gaz. Allumage piézo électrique. Raccordement eau-courante.

• Dispositifs de contrôle de coupure de la flamme et voyant de contrôle

cas de débordement d'eau.

- Drain large et vidange rapide controlés par un robinet tournant sphérique.
- Boutons de réglage de puissance indépendants pour chaque cuve. Brûleurs très puissants (un pour chaque cuve) avec combustion optimisée, placés sous la cuve.
- Tous les appareils gaz sont équipés pour fonctionner au gaz naturel,

ou gaz de ville. Gicleurs de substitution fournis en standard.

- Zone d'écumage pour collecter et éliminer, travers un trop-plein avec filtre, les excès de fécules et de mousse. Remplissage continue de la cuves.
- Accessoire optionel : relevage automatique des paniers. Programmabilité électronique et électrique idéale pour une cuisine voulant standardiser ses cuissons : Possibilité de programmée 9 temps • Panneaux extérieurs en acier inox de cuissons différents grâce au


de controle digital. Passe en mode

• 2 supports de paniers en Acier inoxidable, capables de soulever entre les unités, évitant les écarts et chacun 1 panier GN 1/3. Ils peuvent fonctionner indépendamment l'un de l'autre (en option).

FACILE A ENTRETENIR

- Design spécial des boutons de controle empéchant l'infiltration de
- Protection l'eau IPX4.





Code	Modèles	Description	Dimensions mm	kg	m³
373090	A7PCGD1KF0	Cuiseur pâte Gaz, 1 cuve de 24,5 litres	400x700x850	50	0,24
373091	A7PCGH2KF0	Cuiseur pâte Gaz, 2 cuves de 24,5 litres	800x700x850	50	0,48

Accessoires Optionnels

Code	373090	373091
4 PIEDS	206210	206210
ANNEAU POUR CHEMINÉE DIAM. 150 MM	206133	206133
BAGUE DE RACCORD CHEMINEE DIAM.120/130MM	206127	
CACHE-MITRE 400 MM OUVERT	206284	
CHEMINEE		206246
CHEMINEE DIAMETRE 120 MM	206126	
CHEMINEE DIAMETRE 150 MM		206132
COUPLE DE CACHES LATERAUX H 250 MM	216277	216277
COUPLE DE CACHES LATERAUX H700XP700 MM	216000	216000
COUPLE DE PLINTHES LATERALES	206249	206249
COUVERCLE POUR CUISEUR A PATES	921607	921607
DÉPOSE ASSIETTES DE 400 MM	216185	216185
DÉPOSE ASSIETTES DE 800 MM	216186	216186
DOUCHETTE DE LAVAGE	206289	206289
EXTENSION POUR COLONNE D'EAU	206291	206291
GRILLE SUPPORT POUR 4 PANIERS	921606	921606




KIT 2 PANIERS L105XP350 MM POUR C.A.P. 921619 921610 921610 KIT 2 PANIERS L170XP220 MM POUR C.A.P. 921610 921610 KIT 2 PAINIERS L170XP220 MM POUR C.A.P. 921618 921618 KIT 4 PANIERS L105XP160 MM POUR C.A.P. 921618 921618 KIT FLASQUE DE PIEDS 206136 206136 MAIN COURANTE CÔTE GAUCHE ET DROIT 206240 206240 MAIN COURANTE FRONTALE 1200 MM 216049 216049 MAIN COURANTE FRONTALE 1600 MM 216050 216050 MAIN COURANTE FRONTALE 400 MM 216046 216046 MAIN COURANTE FRONTALE 800 MM 216047 216047 MITRE POUR ELEMENT 400 MM 206303 206304 MITRE POUR ELEMENT 800 MM 206303 206304 PLINTHE FRONTALE POUR ELT DE 1000 MM 206177 206177 PLINTHE FRONTALE POUR ELT DE 1000 MM 206178 206178 PLINTHE FRONTALE POUR ELT DE 1000 MM 206179 206179 PLINTHE FRONTALE POUR ELT DE 400 MM 206176 206176 PLINTHE FRONTALE POUR ELT DE 400 MM 206176 206176 PLINTHE FRONTALE POUR INSTAL. DE 1000 MM 206150 206150 <th>KIT 1 PANIER L350XP220 MM POUR C.A.P.</th> <th>921611</th> <th>921611</th>	KIT 1 PANIER L350XP220 MM POUR C.A.P.	921611	921611
KIT 2 PANIERS L170XP220 MM POUR C.A.P. 921610 921610 KIT 2 PLINTES LATERALES POUR MONOBLOC 206265 206265 KIT 4 PANIERS L105XP160 MM POUR C.A.P. 921618 921618 MAIN COURANTE CÔTE GAUCHE ET DROIT 206240 206240 MAIN COURANTE FRONTALE 1200 MM 216049 216049 MAIN COURANTE FRONTALE 1600 MM 216050 216050 MAIN COURANTE FRONTALE 1600 MM 216046 216046 MAIN COURANTE FRONTALE 400 MM 216047 216047 MITRE POUR ELEMENT 800 MM 216047 216047 MITRE POUR ELEMENT 800 MM 206303 MITRE POUR ELEMENT 800 MM 206304 PLINTHE FRONTALE POUR ELT DE 1000 MM 206177 PLINTHE FRONTALE POUR ELT DE 1200 MM 206178 PLINTHE FRONTALE POUR ELT DE 1200 MM 206178 PLINTHE FRONTALE POUR ELT DE 200 MM 206179 PLINTHE FRONTALE POUR ELT DE 400 MM 206176 PLINTHE FRONTALE POUR INSTAL. DE 800 MM 206176 PLINTHE FRONTALE POUR INSTAL. DE 1000 MM 206150 PLINTHE FRONTALE POUR INSTAL. DE 1000 MM 206150 PLINTHE FRONTALE POUR INSTAL. DE 1000 MM 206151 <td< td=""><td></td><td></td><td></td></td<>			
KIT 2 PLINTES LATERALES POUR MONOBLOC 206265 206265 KIT 4 PANIERS L105XP160 MM POUR C.A.P. 921618 921618 KIT FLASQUE DE PIEDS 206136 206136 MAIN COURANTE CÔTE GAUCHE ET DROIT 206240 206240 MAIN COURANTE FRONTALE 1200 MM 216049 216049 MAIN COURANTE FRONTALE 1600 MM 216050 216050 MAIN COURANTE FRONTALE 400 MM 216046 216046 MAIN COURANTE FRONTALE 800 MM 216047 216047 MITRE POUR ELEMENT 400 MM 206304 MITRE POUR ELEMENT 800 MM 206304 PLINTHE FRONTALE POUR ELT DE 1000 MM 206177 206177 PLINTHE FRONTALE POUR ELT DE 1000 MM 206178 206178 PLINTHE FRONTALE POUR ELT DE 1200 MM 206179 206179 PLINTHE FRONTALE POUR ELT DE 200 MM 206174 206175 PLINTHE FRONTALE POUR ELT DE 400 MM 206175 206175 PLINTHE FRONTALE POUR INSTAL. DE 1000 MM 206150 206150 PLINTHE FRONTALE POUR INSTAL. DE 1000 MM 206150 206150 PLINTHE FRONTALE POUR INSTAL. DE 1000 MM 206150 206150 PLINTHE FRONTALE POUR INSTAL. DE 1000 MM </td <td></td> <td></td> <td></td>			
KIT 4 PANIERS L105XP160 MM POUR C.A.P. 921618 921618 KIT FLASQUE DE PIEDS 206136 206136 MAIN COURANTE CÔTE GAUCHE ET DROIT 206240 206240 MAIN COURANTE FRONTALE 1200 MM 216049 216049 MAIN COURANTE FRONTALE 1600 MM 216050 216050 MAIN COURANTE FRONTALE 400 MM 216046 216046 MAIN COURANTE FRONTALE 800 MM 216047 216047 MITRE POUR ELEMENT 400 MM 206303 MITRE POUR ELEMENT 800 MM 206303 MITRE POUR ELEMENT 800 MM 206177 206177 PLINTHE FRONTALE POUR ELT DE 1000 MM 206177 206177 PLINTHE FRONTALE POUR ELT DE 1600 MM 206178 206179 PLINTHE FRONTALE POUR ELT DE 1600 MM 206179 206174 PLINTHE FRONTALE POUR ELT DE 200 MM 206175 206175 PLINTHE FRONTALE POUR ELT DE 800 MM 206176 206176 PLINTHE FRONTALE POUR INSTAL. DE 1000 MM 206150 206150 PLINTHE FRONTALE POUR INSTAL. DE 1000 MM 206151 206152 PLINTHE FRONTALE POUR INSTAL. DE 1000 MM 206152 206152 PLINTHE FRONTALE POUR INSTAL. DE 1000 MM <t< td=""><td></td><td></td><td></td></t<>			
KIT FLASQUE DE PIEDS 206136 206136 MAIN COURANTE CÔTE GAUCHE ET DROIT 206240 206240 MAIN COURANTE FRONTALE 1200 MM 216049 216049 MAIN COURANTE FRONTALE 1600 MM 216050 216050 MAIN COURANTE FRONTALE 400 MM 216046 216046 MAIN COURANTE FRONTALE 800 MM 216047 216047 MITRE POUR ELEMENT 400 MM 206303 MITRE POUR ELEMENT 800 MM 206304 PLINTHE FRONTALE POUR ELT DE 1000 MM 206177 206177 PLINTHE FRONTALE POUR ELT DE 1200 MM 206178 206178 PLINTHE FRONTALE POUR ELT DE 1600 MM 206179 206179 PLINTHE FRONTALE POUR ELT DE 200 MM 206179 206179 PLINTHE FRONTALE POUR ELT DE 400 MM 206175 206175 PLINTHE FRONTALE POUR ELT DE 800 MM 206176 206176 PLINTHE FRONTALE POUR INSTAL DE 1000 MM 206150 206150 PLINTHE FRONTALE POUR INSTAL DE 1000 MM 206151 206152 PLINTHE FRONTALE POUR INSTAL DE 1000 MM 206152 206152 PLINTHE FRONTALE POUR INSTAL DE 200 MM 206152 206152 PLINTHE FRONTALE POUR INSTAL DE 200 MM			
MAIN COURANTE CÔTE GAUCHE ET DROIT 206240 206240 MAIN COURANTE FRONTALE 1200 MM 216049 216049 MAIN COURANTE FRONTALE 1600 MM 216050 216050 MAIN COURANTE FRONTALE 400 MM 216046 216046 MAIN COURANTE FRONTALE 800 MM 216047 216047 MITRE POUR ELEMENT 400 MM 206303 MITRE POUR ELEMENT 800 MM 206304 PLINTHE FRONTALE POUR ELT DE 1000 MM 206177 206177 PLINTHE FRONTALE POUR ELT DE 1000 MM 206178 206178 PLINTHE FRONTALE POUR ELT DE 1600 MM 206179 206179 PLINTHE FRONTALE POUR ELT DE 200 MM 206174 206174 PLINTHE FRONTALE POUR ELT DE 400 MM 206175 206175 PLINTHE FRONTALE POUR ELT DE 800 MM 206176 206176 PLINTHE FRONTALE POUR INSTAL. DE 1000 MM 206150 206150 PLINTHE FRONTALE POUR INSTAL. DE 1000 MM 206151 206151 PLINTHE FRONTALE POUR INSTAL. DE 1000 MM 206152 206152 PLINTHE FRONTALE POUR INSTAL. DE 1000 MM 206152 206152 PLINTHE FRONTALE POUR INSTAL. DE 200 MM 206146 206146 PLINTHE FRONTALE POUR I			
MAIN COURANTE FRONTALE 1200 MM 216049 216049 MAIN COURANTE FRONTALE 1600 MM 216050 216050 MAIN COURANTE FRONTALE 400 MM 216046 216046 MAIN COURANTE FRONTALE 800 MM 216047 216047 MITRE POUR ELEMENT 400 MM 206303 MITRE POUR ELEMENT 800 MM 206304 PLINTHE FRONTALE POUR ELT DE 1000 MM 206177 206177 PLINTHE FRONTALE POUR ELT DE 1200 MM 206178 206178 PLINTHE FRONTALE POUR ELT DE 1600 MM 206179 206179 PLINTHE FRONTALE POUR ELT DE 200 MM 206174 206174 PLINTHE FRONTALE POUR ELT DE 400 MM 206175 206175 PLINTHE FRONTALE POUR ELT DE 800 MM 206176 206176 PLINTHE FRONTALE POUR INSTAL. DE 1000 MM 206150 206150 PLINTHE FRONTALE POUR INSTAL. DE 1000 MM 206151 206151 PLINTHE FRONTALE POUR INSTAL. DE 1000 MM 206152 206152 PLINTHE FRONTALE POUR INSTAL. DE 1000 MM 206146 206146 PLINTHE FRONTALE POUR INSTAL. DE 200 MM 206146 206146 PLINTHE FRONTALE POUR INSTAL. DE 200 MM 206146 206147 PLINTHE FRONTALE P			
MAIN COURANTE FRONTALE 1600 MM 216050 216050 MAIN COURANTE FRONTALE 400 MM 216046 216046 MAIN COURANTE FRONTALE 800 MM 216047 216047 MITRE POUR ELEMENT 400 MM 206303 MITRE POUR ELEMENT 800 MM 206304 PLINTHE FRONTALE POUR ELT DE 1000 MM 206177 206177 PLINTHE FRONTALE POUR ELT DE 1200 MM 206178 206178 PLINTHE FRONTALE POUR ELT DE 1600 MM 206179 206179 PLINTHE FRONTALE POUR ELT DE 200 MM 206174 206174 PLINTHE FRONTALE POUR ELT DE 400 MM 206175 206175 PLINTHE FRONTALE POUR INSTAL. DE 1000 MM 206176 206176 PLINTHE FRONTALE POUR INSTAL. DE 1000 MM 206150 206150 PLINTHE FRONTALE POUR INSTAL. DE 1200 MM 206152 206151 PLINTHE FRONTALE POUR INSTAL. DE 1600 MM 206152 206152 PLINTHE FRONTALE POUR INSTAL. DE 1600 MM 206146 206146 PLINTHE FRONTALE POUR INSTAL. DE 200 MM 206146 206147 PLINTHE FRONTALE POUR INSTAL. DE 400 MM 206147 206147 PLINTHE FRONTALE POUR INSTAL. DE 400 MM 206147 206147 PLIN			
MAIN COURANTE FRONTALE 400 MM 216046 216046 MAIN COURANTE FRONTALE 800 MM 216047 216047 MITRE POUR ELEMENT 400 MM 206303 MITRE POUR ELEMENT 800 MM 206304 PLINTHE FRONTALE POUR ELT DE 1000 MM 206177 206177 PLINTHE FRONTALE POUR ELT DE 1200 MM 206178 206178 PLINTHE FRONTALE POUR ELT DE 1600 MM 206179 206179 PLINTHE FRONTALE POUR ELT DE 200 MM 206174 206174 PLINTHE FRONTALE POUR ELT DE 400 MM 206175 206175 PLINTHE FRONTALE POUR ELT DE 800 MM 206176 206176 PLINTHE FRONTALE POUR INSTAL. DE 1000 MM 206150 206150 PLINTHE FRONTALE POUR INSTAL. DE 1200 MM 206151 206151 PLINTHE FRONTALE POUR INSTAL. DE 1600 MM 206152 206152 PLINTHE FRONTALE POUR INSTAL. DE 200 MM 206146 206146 PLINTHE FRONTALE POUR INSTAL. DE 400 MM 206147 206147 PLINTHE FRONTALE POUR INSTAL. DE 400 MM 206147 206147 PLINTHE FRONTALE POUR INSTAL. DE 400 MM 206146 206147 PLINTHE FRONTALE POUR INSTAL. DE 800 MM 206148 206148			
MAIN COURANTE FRONTALE 800 MM 216047 216047 MITRE POUR ELEMENT 400 MM 206303 MITRE POUR ELEMENT 800 MM 206304 PLINTHE FRONTALE POUR ELT DE 1000 MM 206177 206177 PLINTHE FRONTALE POUR ELT DE 1200 MM 206178 206178 PLINTHE FRONTALE POUR ELT DE 1600 MM 206179 206179 PLINTHE FRONTALE POUR ELT DE 200 MM 206174 206174 PLINTHE FRONTALE POUR ELT DE 400 MM 206175 206175 PLINTHE FRONTALE POUR ELT DE 800 MM 206176 206176 PLINTHE FRONTALE POUR INSTAL. DE 1000 MM 206150 206150 PLINTHE FRONTALE POUR INSTAL. DE 1200 MM 206151 206151 PLINTHE FRONTALE POUR INSTAL. DE 1600 MM 206152 206152 PLINTHE FRONTALE POUR INSTAL. DE 200 MM 206146 206146 PLINTHE FRONTALE POUR INSTAL. DE 400 MM 206147 206147 PLINTHE FRONTALE POUR INSTAL. DE 800 MM 206148 206148			
MITRE POUR ELEMENT 400 MM 206303 MITRE POUR ELEMENT 800 MM 206304 PLINTHE FRONTALE POUR ELT DE 1000 MM 206177 PLINTHE FRONTALE POUR ELT DE 1200 MM 206178 PLINTHE FRONTALE POUR ELT DE 1600 MM 206179 PLINTHE FRONTALE POUR ELT DE 200 MM 206174 PLINTHE FRONTALE POUR ELT DE 400 MM 206175 PLINTHE FRONTALE POUR ELT DE 800 MM 206175 PLINTHE FRONTALE POUR INSTAL. DE 1000 MM 206176 PLINTHE FRONTALE POUR INSTAL. DE 1000 MM 206150 PLINTHE FRONTALE POUR INSTAL. DE 1200 MM 206151 PLINTHE FRONTALE POUR INSTAL. DE 1600 MM 206152 PLINTHE FRONTALE POUR INSTAL. DE 1600 MM 206146 PLINTHE FRONTALE POUR INSTAL. DE 200 MM 206146 PLINTHE FRONTALE POUR INSTAL. DE 400 MM 206147 PLINTHE FRONTALE POUR INSTAL. DE 400 MM 206147 PLINTHE FRONTALE POUR INSTAL. DE 400 MM 206148			
MITRE POUR ELEMENT 800 MM 206304 PLINTHE FRONTALE POUR ELT DE 1000 MM 206177 PLINTHE FRONTALE POUR ELT DE 1200 MM 206178 PLINTHE FRONTALE POUR ELT DE 1600 MM 206179 PLINTHE FRONTALE POUR ELT DE 200 MM 206174 PLINTHE FRONTALE POUR ELT DE 400 MM 206175 PLINTHE FRONTALE POUR ELT DE 800 MM 206176 PLINTHE FRONTALE POUR INSTAL. DE 1000 MM 206150 PLINTHE FRONTALE POUR INSTAL. DE 1000 MM 206151 PLINTHE FRONTALE POUR INSTAL. DE 1200 MM 206151 PLINTHE FRONTALE POUR INSTAL. DE 1600 MM 206152 PLINTHE FRONTALE POUR INSTAL. DE 1600 MM 206146 PLINTHE FRONTALE POUR INSTAL. DE 200 MM 206146 PLINTHE FRONTALE POUR INSTAL. DE 400 MM 206147 PLINTHE FRONTALE POUR INSTAL. DE 400 MM 206147 PLINTHE FRONTALE POUR INSTAL. DE 800 MM 206148			210047
PLINTHE FRONTALE POUR ELT DE 1000 MM 206177 206177 PLINTHE FRONTALE POUR ELT DE 1200 MM 206178 206178 PLINTHE FRONTALE POUR ELT DE 1600 MM 206179 206179 PLINTHE FRONTALE POUR ELT DE 200 MM 206174 206174 PLINTHE FRONTALE POUR ELT DE 400 MM 206175 206175 PLINTHE FRONTALE POUR ELT DE 800 MM 206176 206176 PLINTHE FRONTALE POUR INSTAL. DE 1000 MM 206150 206150 PLINTHE FRONTALE POUR INSTAL. DE 1200 MM 206151 206151 PLINTHE FRONTALE POUR INSTAL. DE 1600 MM 206152 206152 PLINTHE FRONTALE POUR INSTAL. DE 200 MM 206146 206146 PLINTHE FRONTALE POUR INSTAL. DE 400 MM 206147 206147 PLINTHE FRONTALE POUR INSTAL. DE 800 MM 206148 206148		200303	206304
PLINTHE FRONTALE POUR ELT DE 1200 MM 206178 206178 PLINTHE FRONTALE POUR ELT DE 1600 MM 206179 206179 PLINTHE FRONTALE POUR ELT DE 200 MM 206174 206174 PLINTHE FRONTALE POUR ELT DE 400 MM 206175 206175 PLINTHE FRONTALE POUR ELT DE 800 MM 206176 206176 PLINTHE FRONTALE POUR INSTAL. DE 1000 MM 206150 206150 PLINTHE FRONTALE POUR INSTAL. DE 1200 MM 206151 206151 PLINTHE FRONTALE POUR INSTAL. DE 1600 MM 206152 206152 PLINTHE FRONTALE POUR INSTAL. DE 200 MM 206146 206146 PLINTHE FRONTALE POUR INSTAL. DE 400 MM 206147 206147 PLINTHE FRONTALE POUR INSTAL. DE 800 MM 206148 206148		206177	
PLINTHE FRONTALE POUR ELT DE 1600 MM 206179 206179 PLINTHE FRONTALE POUR ELT DE 200 MM 206174 206174 PLINTHE FRONTALE POUR ELT DE 400 MM 206175 206175 PLINTHE FRONTALE POUR ELT DE 800 MM 206176 206176 PLINTHE FRONTALE POUR INSTAL. DE 1000 MM 206150 206150 PLINTHE FRONTALE POUR INSTAL. DE 1200 MM 206151 206151 PLINTHE FRONTALE POUR INSTAL. DE 1600 MM 206152 206152 PLINTHE FRONTALE POUR INSTAL. DE 200 MM 206146 206146 PLINTHE FRONTALE POUR INSTAL. DE 400 MM 206147 206147 PLINTHE FRONTALE POUR INSTAL. DE 800 MM 206148 206148			
PLINTHE FRONTALE POUR ELT DE 200 MM 206174 206174 PLINTHE FRONTALE POUR ELT DE 400 MM 206175 206175 PLINTHE FRONTALE POUR ELT DE 800 MM 206176 206176 PLINTHE FRONTALE POUR INSTAL. DE 1000 MM 206150 206150 PLINTHE FRONTALE POUR INSTAL. DE 1200 MM 206151 206151 PLINTHE FRONTALE POUR INSTAL. DE 1600 MM 206152 206152 PLINTHE FRONTALE POUR INSTAL. DE 200 MM 206146 206146 PLINTHE FRONTALE POUR INSTAL. DE 400 MM 206147 206147 PLINTHE FRONTALE POUR INSTAL. DE 800 MM 206148 206148			
PLINTHE FRONTALE POUR ELT DE 400 MM 206175 206175 PLINTHE FRONTALE POUR ELT DE 800 MM 206176 206176 PLINTHE FRONTALE POUR INSTAL. DE 1000 MM 206150 206150 PLINTHE FRONTALE POUR INSTAL. DE 1200 MM 206151 206151 PLINTHE FRONTALE POUR INSTAL. DE 1600 MM 206152 206152 PLINTHE FRONTALE POUR INSTAL. DE 200 MM 206146 206146 PLINTHE FRONTALE POUR INSTAL. DE 400 MM 206147 206147 PLINTHE FRONTALE POUR INSTAL. DE 800 MM 206148 206148			
PLINTHE FRONTALE POUR ELT DE 800 MM 206176 206176 PLINTHE FRONTALE POUR INSTAL. DE 1000 MM 206150 206150 PLINTHE FRONTALE POUR INSTAL. DE 1200 MM 206151 206151 PLINTHE FRONTALE POUR INSTAL. DE 1600 MM 206152 206152 PLINTHE FRONTALE POUR INSTAL. DE 200 MM 206146 206146 PLINTHE FRONTALE POUR INSTAL. DE 400 MM 206147 206147 PLINTHE FRONTALE POUR INSTAL. DE 800 MM 206148 206148			
PLINTHE FRONTALE POUR INSTAL. DE 1000 MM 206150 206150 PLINTHE FRONTALE POUR INSTAL. DE 1200 MM 206151 206151 PLINTHE FRONTALE POUR INSTAL. DE 1600 MM 206152 206152 PLINTHE FRONTALE POUR INSTAL. DE 200 MM 206146 206146 PLINTHE FRONTALE POUR INSTAL. DE 400 MM 206147 206147 PLINTHE FRONTALE POUR INSTAL. DE 800 MM 206148 206148			
PLINTHE FRONTALE POUR INSTAL. DE 1200 MM 206151 206151 PLINTHE FRONTALE POUR INSTAL. DE 1600 MM 206152 206152 PLINTHE FRONTALE POUR INSTAL. DE 200 MM 206146 206146 PLINTHE FRONTALE POUR INSTAL. DE 400 MM 206147 206147 PLINTHE FRONTALE POUR INSTAL. DE 800 MM 206148 206148			
PLINTHE FRONTALE POUR INSTAL. DE 1600 MM 206152 206152 PLINTHE FRONTALE POUR INSTAL. DE 200 MM 206146 206146 PLINTHE FRONTALE POUR INSTAL. DE 400 MM 206147 206147 PLINTHE FRONTALE POUR INSTAL. DE 800 MM 206148 206148	PLINTHE FRONTALE POUR INSTAL. DE 1000 MM	206150	206150
PLINTHE FRONTALE POUR INSTAL. DE 200 MM 206146 206146 PLINTHE FRONTALE POUR INSTAL. DE 400 MM 206147 206147 PLINTHE FRONTALE POUR INSTAL. DE 800 MM 206148 206148	PLINTHE FRONTALE POUR INSTAL. DE 1200 MM	206151	206151
PLINTHE FRONTALE POUR INSTAL. DE 400 MM 206147 PLINTHE FRONTALE POUR INSTAL. DE 800 MM 206148	PLINTHE FRONTALE POUR INSTAL. DE 1600 MM	206152	206152
PLINTHE FRONTALE POUR INSTAL. DE 800 MM 206148 206148	PLINTHE FRONTALE POUR INSTAL. DE 200 MM	206146	206146
	PLINTHE FRONTALE POUR INSTAL. DE 400 MM	206147	206147
REGULATEUR DE PRESSION VERSION GAZ 927225 927225	PLINTHE FRONTALE POUR INSTAL. DE 800 MM	206148	206148
	REGULATEUR DE PRESSION VERSION GAZ	927225	927225

Caractéristiques

Code	373090	373091
Alimentation	Gaz	Gaz
Dimensions externes - mm		
largeur	400	400
profondeur	730	730
hauteur	850	850
ajustement hauteur	50	50
Nombre de cuves	1	2
Dimensions utiles - mm		
largeur	250	250
profondeur	400	400
hauteur	300	300
Valve de sécurité thermostatique		
Limiteur de température		
Capacité cuve - min/max - I	18, 24.5	18, 24.5
Puissance - kW		
gaz	11.5	23
Poids net - kg.	50	50








	371090
LEGENDE	
CWI - Arrivée d'eau froide	1/2"
D - Evacuation d'eau	1"
G - Connexion gaz	1/2"







	371091
LEGENDE	
CWI - Arrivée d'eau froide	1/2"
D - Evacuation d'eau	1"
G - Connexion gaz	1/2"



