



## armoires à skis

Différentes solutions pour ranger en toute sécurité, skis, chaussures et vêtements.



1030 S - Contient  
5 paires de skis

### Armoires à skis


- 3 tailles disponibles
- Caillebotis en caoutchouc pour protéger votre casier.
- Tablette supérieure percée pour le passage des spatules.



1040 SCH - Solution  
pour skis et chaussures



1040 S - Contient  
7 paires de skis



Armoire 52 S  
modulable pour  
skis, vêtements et  
chaussures



1025 S - Contient  
3 paires de skis

**Aménagements  
et coloris en  
dernières pages  
du catalogue.**