

PISCINE DESINFECTION

Ref: 1750



CHLORE MULTIFONCTION

NON COMBURANT

PHYSIO FRANCE
VITAL
La propreté à portée de main

1. PROPRIETE :

Produit à action multiple destiné à la désinfection et à l'entretien des eaux de piscine, sans laisser de résidus. Ses actions principales sont :

Désinfection longue durée : lutte contre les micro-organismes,

Anti-Algues : détruit les algues et empêche leur développement.

Clarifiant : flocule les particules en suspension qui sont ensuite arrêtées sur le filtre,

Stabilisation : évite la destruction du désinfectant par le soleil. Le Chlore Multifonction rend l'eau cristalline.

2. MODE D'EMPLOI :

Le CHLORE MULTIFONCTIONS s'utilise après une chloration choc.

Contrôler et ajuster votre pH entre 7.2 et 7.4.

Dosage : 1 galet de CHLORE MULTIFONCTIONS pour 20m³ tous les 6 jours dans le skimmer ou dans le diffuseur filtration en marche.

Le taux de chlore doit se situer entre 1.5 et 3 mg/L. Contrôler le taux de chlore de votre eau au moins une fois par semaine. Mettre toujours le produit dans l'eau et jamais l'eau sur le produit.

Ne pas mettre le galet en contact avec le liner.

3. CARACTERISTIQUE TECHNIQUE :

Aspect :	Galets de 250 g
Solubilité dans l'eau à 20°C :	12 g/ L
PH 1 % :	3 +/- 0.25
Stockage :	Conserver le récipient bien fermé et dans un endroit sec.
Matière active :	Symclosène : (N° CE n° 201-782-8) à 911 g/kg

4. CONDITIONNEMENT :

Carton de 6 x1 kg

Seaux de 5 kg, 10 kg *

* EXISTE AUSSI EN SEAU DE 25 KG

5. PRECAUTIONS D'EMPLOI :

Formule déposée au centre anti-poison de Nancy (N°1716) : + 33 (0)3 83 32 36 36,

N° de téléphone d'appel d'urgence INRS/ORFILA : + 33 (0)1 45 42 59 59

Fiche de données de sécurité disponible sur simple demande pour les professionnels.

Pour une question de sécurité, ne pas déconditionner le produit de son emballage d'origine et ne pas réutiliser l'emballage vide.

PHYSIO – France – VITAL 29 allée Charles VIII 35300 FOUGERES – Conformité à la Législation : produit réservé à un usage professionnel. Les renseignements figurant sur cette notice sont donnés de bonne foi. Nous attirons cependant l'attention des utilisateurs sur les risques encourus lorsqu'un produit est utilisé à d'autres fins que celles pour lesquelles il a été conçu. Ces renseignements ne sauraient constituer de notre part ni une garantie ni un engagement, la manipulation et la mise en œuvre de notre produit échappant à notre contrôle. Pour plus de renseignements, la fiche de données de sécurité est disponible sur simple demande. Vérifier auprès de nos services que la présente fiche n'a pas été modifiée par une édition plus récente.

Tél : 02 99 94 29 58 / 06 01 74 10 67 physiofrancevital@gmail.com