

PISCINE DESINFECTION

Ref: 1716



CHLORE LENT

NON COMBURANT

PHYSIO FRANCE
VITAL
La propreté à portée de main

1. PROPRIETE :

Galets de CHLORE LENT permettant de maintenir la concentration en chlore nécessaire pour assurer une désinfection permanente de l'eau de la piscine et de prévenir le développement des algues.
Ne laisse pas de résidus.

2. MODE D'EMPLOI :

Contrôler et ajuster votre PH entre 7.2 et 7.4.
Dosage : 1 galet de CHLORE LENT pour 30 m³ d'eau tous les 6 jours environ dans le skimmer ou diffuseur.
Le taux de chlore doit se situer entre 1.5 et 3 mg/L. Contrôler le taux de chlore de votre eau au moins une fois par semaine.
Ne pas mettre le galet en contact avec le liner.

3. CARACTERISTIQUE TECHNIQUE :

Aspect :	Galets de 250 g
pH 1% :	3 +/- 0.5
Solubilité dans l'eau à 20°C :	12 g/L
Stockage :	Tenir à l'abri de l'humidité et de la chaleur.
Matière active :	Symclosène (N° CAS : 87-90-1) à 955 g / Kg

4. CONDITIONNEMENT :

Carton de 6 x1 kg
Seaux de 5 kg, 10 kg *

** EXISTE AUSSI EN SEAU DE 25 KG*

5. PRECAUTIONS D'EMPLOI :

Formule déposée au centre anti-poison de Nancy (N°1716) : + 33 (0)3 83 32 36 36,
N° de téléphone d'appel d'urgence INRS/ORFILA : + 33 (0)1 45 42 59 59
Fiche de données de sécurité disponible sur simple demande pour les professionnels.
Pour une question de sécurité, ne pas déconditionner le produit de son emballage d'origine et ne pas réutiliser l'emballage vide.

PHYSIO – France – VITAL 29 allée Charles VIII 35300 FOUGERES – Conformité à la Législation : produit réservé à un usage professionnel. Les renseignements figurant sur cette notice sont donnés de bonne foi. Nous attirons cependant l'attention des utilisateurs sur les risques encourus lorsqu'un produit est utilisé à d'autres fins que celles pour lesquelles il a été conçu. Ces renseignements ne sauraient constituer de notre part ni une garantie ni un engagement, la manipulation et la mise en œuvre de notre produit échappant à notre contrôle. Pour plus de renseignements, la fiche de données de sécurité est disponible sur simple demande. Vérifier auprès de nos services que la présente fiche n'a pas été modifiée par une édition plus récente.

Tél : 02 99 94 29 58 / 06 01 74 10 67 physiofrancevital@gmail.com