

ARMOIRE DE SÉCURITÉ 30 MINUTES - COMPTOIR 2 PORTES

Armoire pour le stockage de produits dangereux



■ Points forts du produit

- Armoire de sécurité type comptoir pour le stockage de produits inflammables
- Résistance au feu 30 min et fabrication Française
- Conforme aux normes EN 14470-1 et FM 6050
- Système de serrure : à clés en 3 points
- Capacité de stockage 113 litres

Livraison 4 à 6 sem. Garantie 1 an



Certifié EN



Description technique

Armoire de sécurité type comptoir pour produits inflammables répondant à la norme EN 14470-1 et FM 6050.

Résistante au feu 30 minutes selon la courbe normalisée ISO 834.

Armoire pour produits inflammables adaptée aux liquides qui s'enflamment à partir d'une température comprise entre 21 et 55°C.

Petite armoire de sécurité idéale pour un stockage sécurisé.

Conformité :

- Armoire testée et homologuée aux normes EN 14470-1.
- Testée homologuée à la norme FM 6050.
- Résistance homologuée de 30 minutes.

Caractéristiques de l'armoire :

- Joints de porte thermodilatants
- Pieds vérins pour mise à niveau
- Fermeture à clef en 3 points
- Fermeture avec serrure anti-étincelles
- Conduits de ventilation avec système thermofusible
- Orifices de ventilation pour raccordement à une ventilation
- Pictogrammes normalisés fournis
- Socle avec cache pour déplacement aisé par transpalette (à vide)

Les accessoires complémentaires conseillés (sur demande) :

- Caisson de filtration en acier avec filtre pour vapeurs organiques

Caractéristiques

Référence	10.4159.05
Produits à stocker	Liquides inflammables
Résistance au feu	30 minutes
Dim. ext. Lxpxh (mm)	1092 x 537 x 1198
Dim. int. Lxpxh (mm)	980 x 325 x 795
Nbre de compartiments	1
Nbre d'étagères	1
Nbre de bacs de rétention	1
Capacité rétention (L)	31
Charge admissible totale (kg)	50
Capacité stockage (L)	113
Nbre de portes	2
Poids	170

Voir en ligne Armoire de sécurité 30 minutes - comptoir 2 portes

Retrouvez toutes nos gammes sur www.axess-industries.com

- Caisson de ventilation pour rejet extérieur
- Caisson à recirculation d'air Labopur
- Kit de raccordement pour caisson

CONSEILS D'EXPERTS

Il est vivement recommandé d'ajouter un caisson de ventilation ou de filtration à votre armoire de sécurité.

Le caisson va permettre d'extraire les vapeurs stagnantes contenues de votre armoire.

Il existe différents types de caisson :

- Les caissons de ventilation,
- Les caissons à filtration moléculaire.

Les caissons de ventilation

Il est équipé d'un ventilateur qui va aspirer les vapeurs toxiques qui se dégagent de l'armoire et les rejeter à l'extérieur. Vous pouvez aussi y rajouter un petit filtre à charbon actif si besoin.

Dans le cas où vous n'auriez pas la possibilité de rejeter les vapeurs en extérieur, vous pouvez vous diriger vers un caisson de filtration.

Les caissons à filtration moléculaire

Un caisson de filtration est équipé d'un filtre à charbon actif permettant de purifier toutes les vapeurs toxiques émanant du caisson et de les rejeter dans la pièce de manière saine.

Le filtre à charbon actif doit être choisi selon les produits stockés dans l'armoire et il devra ensuite être changé tous les ans.

** Livraison gratuite en France métropolitaine hors Corse et îles.*

Accessoires disponibles pour Armoire de sécurité 30 minutes - comptoir 2 portes

NOM	DÉLAI
Caisson à recirculation d'air	2 à 3 sem.

Voir en ligne Armoire de sécurité 30 minutes - comptoir 2 portes

Retrouvez toutes nos gammes sur www.axess-industries.com