



Medop Vision



Protection respiratoire : masque

Description et composition :

Fabriqué en caoutchouc avec visière en polycarbonate ; très résistante aux impacts et à la chaleur rayonnante.

Apporte une large visibilité.

Intègre une bande qui permet de pendre le masque au cou dans des situations d'interruption ou de repos au travail. Il s'adapte à tout type de visage, en obtenant une fermeture parfaite, mais sans pression.

Il dispose d'une soupape inspiratoire et de deux soupapes expiratoires. Soupapes à air circulant qui garantissent une vision sans buée. Visière à deux soupapes intérieurs antibuée.

EPI Classe III.

NOTE : les composants de cet article ne se vendent pas individuellement.

Poids : 573 g



Visière avec deux soupapes intérieures antibuée



EPI Classe III



Visière avec large champ visuel

Réf.	Produit
911.807	Masque Medop vision totale
901.127	Visière interchangeable
907.090	Pièce de connexion

Filtres disponibles

Particules	P3 R
Gaz et vapeurs	A2, B2
Multiples	AB2, ABEK2
Combinés	A2P3R, B2P3R, A2B2P3R, RÉACTEUR HgP3R, A2B2E2K2P3R

Respect des paramètres établis dans la norme EN 136:98

N° porte-filtres	1	
N° soupapes expiratoires	2	
N° soupapes inspiratoires	1	
Contenu en CO ₂ (%)	<1 %	
Résistance respiratoire (mbar)	≤0,5	
À l'inhalation de flux continu	À 30 l/min	≤1,5
	À 95 l/min	≤2,5
	À 160 l/min	≤3,0
À l'exhalation de flux continu de 160 l/min	≤3,0	

Protection respiratoire : bucco-nasaux

Norme et certification	EN 136:98 CL 3
Applications	Atmosphères présentant des polluants en forme de particules ou de gaz. Ne pas utiliser quand la concentration de polluant dépasse de 50 fois la limite d'exposition permise. Secteurs : bricolage, peinture, industrie minière, construction, bois, chimie et laboratoires, textile, jardinerie, métallurgie, etc.
Conservation Stockage - Expiration	Conserver l'équipement dans son emballage et dans un lieu frais et aéré en évitant l'humidité, la saleté et la poussière.
Indications Utilisation - Mode d'emploi	Il est recommandé de conserver le masque dans une armoire protégée de la poussière, de la lumière et des vapeurs chimiques, ainsi que des sources de chaleur. Il est recommandé de nettoyer après chaque utilisation (sauf les filtres) avec de l'eau et du savon. Laisser sécher à l'air libre. Régulièrement, selon l'intensité de l'utilisation, le masque sera désinfecté en utilisant un produit à large spectre contre les bactéries. Le masque doit être désassemblé pour qu'il soit nettoyé et désinfecté.
Présentation 	911.807 Medopvision : Boîte de 1 unité et paquet de 10 unités 901.127 Oculaire : Boîte de 1 unité et paquet de 100 unités 907.090 Pièce de connexion : Boîte de 20 unités et paquet de 200 unités Dimensions : 227 x 122 x 171,2 mm
Code-barres	GTIN-13 : 8423173098698 GTIN-14 : 18423173098695 GTIN-13 : 8423173098711 GTIN-14 : 48423173098719 GTIN-13 : 8423173135577 GTIN-14 : 58423173135572

