



# SÛRETÉ

Détection de traces d'explosifs / narcotiques

# HTDS

Hi-Tech Detection Systems

## Thermo Scientific TruNarc

**Système portable d'identification des stupéfiants**

- Identification rapide et précise
- Facile à utiliser
- Large gamme de stupéfiants en base de données
- Echantillonnage avec ou sans contact



### DESCRIPTION

L'identification de stupéfiants est un défi majeur pour les forces de l'ordre. Avec le **TruNarc**, les agents de police (Brigade des stupéfiants, agents des douanes, police aux frontières...) pourront en quelques secondes inspecter un échantillon et identifier plusieurs stupéfiants avec un seul test.

Le **TruNarc** est un système portable basé sur la technologie Raman conçu pour une identification des stupéfiants rapide et sans contact direct avec la plupart des échantillons. Un test unique, non destructif, suffit pour déterminer si un stupéfiant de la base de données est présent dans la substance contrôlée. Léger et facile à utiliser, le **TruNarc™** offre une analyse rapide et précise de stupéfiants présumés sur le terrain. Basé sur la spectroscopie Raman, éprouvée en laboratoire, il permet d'identifier facilement stupéfiants, stimulants, déprimeurs, hallucinogènes et analgésiques.

### TYPE DE STUPÉFIANTS IDENTIFIÉS

- Narcotiques tels que le cannabis, l'héroïne, l'oxycodone...
- Stimulants tels que la cocaïne, les métamphétamines...
- Déprimeurs tels que le clonazépam, le diazépam.
- Hallucinogènes comme la MDMA (ecstasy), la kétamine.
- Les relaxants musculaires comme le carisoprodol.

Pour permettre aux forces de l'ordre de coller à l'évolution du trafic, le **TruNarc** est capable d'analyser les principales drogues et produits de coupage, ainsi que les stupéfiants émergents tels que les cathinones.

- **Identification rapide et précise**  
Affichage des résultats en quelques secondes. Basé sur la spectroscopie Raman.
- **Facile à utiliser**  
Interface intuitive permettant une prise en main rapide.
- **Un seul test pour plusieurs narcotiques**  
Gain de temps et d'argent.
- **Echantillonnage avec ou sans contact**  
Inspection au travers du plastique ou du verre pour minimiser la contamination, réduire l'exposition et préserver les preuves.
- **Enregistrements inviolables et automatisés**  
Sauvegarde des rapports d'analyses comprenant l'heure, le tampon dateur et la vérification automatique des résultats.



LERÉFLEXESÛRETÉ





Une fois la substance analysée, les résultats complets sont automatiquement enregistrés et disponibles pour la rédaction des rapports et la constitution du dossier de preuves. Les résultats rapides combinés à l'automatisation des rapports permettent d'accélérer les procédures en réduisant les démarches administratives et les dépenses liées aux affaires de drogues.



### LA PUISSANCE DU LABORATOIRE DANS LA PAUME DE VOTRE MAIN

Avec le **TruNarc**, vous bénéficiez de la précision et de la fiabilité d'un laboratoire d'analyses de stupéfiants directement sur le terrain. La technologie Raman est la même que celle utilisée dans les lignes de produits Thermo Scientific (FirstDefender, TruDefender...) largement utilisés au niveau mondial par le personnel militaire, les démineurs et autres intervenants de première ligne chargés de l'identification de substances chimiques inconnues. La spectroscopie Raman est une technologie optique précise et sélective considérée par les scientifiques comme une technique analytique de première catégorie pour l'analyse des drogues saisies (SWGDRUG).



Exemples d'écrans de résultats d'analyses



### SPÉCIFICATIONS

Poids	570 g
Taille	16.26 x 10.41 x 5.1 cm
Bibliothèque	Plus de 80 substances contrôlées / Bibliothèque évolutive
Format d'export des données	CSV, Excel® spreadsheet, SPC file, PDF
Batterie	Package batterie Interne 3.7V rechargeable (10 h d'autonomie), chargeur mural 5V DC, 1.5A; Chargeur voiture en option
Température de fonctionnement	-14 °F to 122 °F (-10 °C to +50 °C)
Interface utilisateur	Logiciel d'administration TruNarc connecté via microUSB / USB

### HTDS

Parc d'Activités du Moulin de Massy - 3, rue du Saule Trapu  
BP 246 - 91882 Massy cedex - France  
Tél. : (33) 01 64 86 28 28 - Fax. : (33) 01 69 07 69 54 - info@htds.fr

Pour une plus grande proximité avec nos clients et une réactivité optimale, HTDS dispose de filiales dans 6 pays :

- HTDS Algérie : +213 21 91 63 73
- HTDS Libye : +218 92 304 48 74
- HTDS Egypte : +202 22 90 53 06
- HTDS Maroc : +212 522 27 49 59
- HTDS Jordanie : +962 6 534 65 23
- HTDS Tunisie : +216 70 836 961

### Partenaire

