

# NOTICE D'UTILISATION

## AC50 Masque barrière selon AFNOR SPEC S76-001



36 montée de la Ladrière  
Saint-Alban-de-Roche - CS56006  
38081 L'ISLE D'ABEAU CEDEX



### AVERTISSEMENTS

Le **masque barrière AC50** est destiné à l'usage de personnes saines ne présentant pas de symptôme clinique d'infection virale. Si vous êtes malade, demandez l'avis de votre médecin.

Il ne remplace pas les gestes barrières et les règles de distanciation physique. Il constitue une barrière de protection contre une éventuelle pénétration virale dans la zone bouche et nez de son utilisateur ou d'une personne se trouvant à proximité. Il a également pour vocation de protéger cette zone contre tout contact avec les mains.

Cet équipement n'est ni un dispositif médical au sens du Règlement UE/2017/745 (masques chirurgicaux), ni un équipement de protection individuelle au sens du Règlement UE/2016/425 (masques filtrants de type FFP2).

Il ne remplace pas les Equipements de Protection Individuelle (EPI) obligatoires dans l'entreprise. Par ailleurs, il est rappelé que l'emploi des masques dans le milieu professionnel doit s'inscrire dans le cadre de la mise en œuvre par l'employeur des mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé des travailleurs (articles L.4121-1 et L.4121-2 du Code du travail). De la même façon, l'employeur doit s'assurer que la respirabilité effective du masque est compatible avec les particularités du poste de travail et en particulier l'effort fourni (R.4323-91 du Code du travail). Il n'est pas destiné au personnel soignant.

Le **masque AC50** a une efficacité maximale s'il est porté en contact direct avec une peau nue, en évitant le contact avec les cheveux. Vérifiez toujours que le masque soit bien ajusté et couvre votre bouche et votre nez.

La durée maximale d'utilisation du **masque AC50** est de 4 heures. Il doit ensuite être lavé ou jeté selon les prescriptions données dans cette notice d'utilisation.

L'intégrité du masque doit impérativement être vérifiée après chaque cycle d'entretien (lavage et séchage) : absence de trou et de dégradation mécanique de la matière (abrasion, éraflures...), aspect et fonctionnement des élastiques, maintien des coutures.

**Pour protéger votre santé et celle des autres, il est très important de respecter cette notice d'utilisation. MATISEC décline toute responsabilité en cas d'utilisation du masque AC50 en dehors des préconisations et usages décrits.**

### DESCRIPTION GENERALE ET NIVEAUX DE PROTECTION

Le **masque barrière AC50** est conçu selon le guide AFNOR SPEC S76-001 et répond aux exigences de la **note interministérielle du 29 mars 2020** pour une utilisation comme :

- Masque à usage non sanitaire de **Catégorie 1 - UNS 1** : masque individuel à usage des professionnels en contact avec le public (personnes affectées à des postes ou missions comportant un contact régulier avec le public).  
Essai selon annexe 2 du protocole DGA : efficacité de protection aux particules de  $3 \mu m > 90\%$  à neuf et après lavages.
- Masque de **protection du porteur** contre les particules inférieures à  $3 \mu m$ .  
Essai selon annexe 1 du protocole DGA : efficacité de protection aux particules de  $1 \mu m > 30\%$  à neuf et après lavages.  
*Pour rappel, l'efficacité de filtration d'un masque de protection respiratoire FFP2 est de 94% au minimum.*

Pour ces catégories de masques, les exigences suivantes sont applicables :

- Perméabilité à l'air pour une dépression de  $100 Pa > 96 L.m^2.s^{-1}$  à neuf et après lavages.
- Résistance respiratoire en débit sinusoïdal  $30 l/mn < 2,4 mbar$  à l'inspiration et  $< 3 mbar$  à l'expiration à neuf et après lavages.

### CARACTERISTIQUES

- ▶ Taille unique - Adulte
- ▶ Masque "à plis" fabriqué en tissu laminé 2 couches PES 285 g/m<sup>2</sup>.
- ▶ 2 élastiques pour serrage et ajustement à l'arrière de la tête.
- ▶ Élastique latéral pour assurer l'étanchéité du masque sur le visage.
- ▶ Barrette nasale ajustable.
- ▶ La matière du masque est certifiée OEKO-TEX et ne contient pas de substance à des teneurs connues pour être dangereuses pour l'utilisateur.

### ENTRETIENS

Les performances de la matière ont été validées à neuf et après 50 cycles d'entretien (lavages et séchages).

Le **masque AC50** peut être lavé jusqu'à 50 fois selon le protocole suivant :

- Lavage en machine avec produit lessiviel classique, sans adjuvant avec au minimum un plateau de 30 mn à 60°C.
- Séchage mécanique à une température maximale de 60°C.
- Séchage conventionnel à l'air libre et repassage à la vapeur.

**L'intégralité du masque doit impérativement être vérifiée après chaque cycle d'entretien** (lavage et séchage) : absence de trou et dégradation mécanique de la matière (abrasion, éraflures...), aspect et fonctionnement des élastiques, maintien des coutures.

Il est recommandé de :

- Réaliser un cycle d'entretien avant sa première utilisation.
- Utiliser un filet de lavage.



Lot / Batch n° : ww/yy

### CONDITIONNEMENT & STOCKAGE

Poly bag transparents ou boîtes en carton de 20 masques. Stockage entre +5°C et +45°C dans un local sec et aéré, à l'abri de la poussière et de la lumière.

### UTILISATION

Se laver les mains à l'eau et au savon ou avec une solution hydroalcoolique.
Inspecter le masque et vérifier qu'il n'y a pas de trous, déchirures ou dégradations.
Placer le masque sur le visage. Le pictogramme d'entretien doit être à l'extérieur, en bas à droite.
Tenir le masque de l'extérieur et passer les élastiques à l'arrière de la tête.
Pincer la barrette nasale et ajuster jusqu'à l'absence de passage d'air au niveau des yeux.
Vérifier que le masque soit correctement mis en place : passage sous le menton, couverture de la bouche et du nez. Si nécessaire, la longueur des élastiques peut être réduite par un nœud.
Une fois ajusté, ne plus toucher le masque avec les mains. Chaque fois que le masque est touché, se laver les mains avec de l'eau et du savon ou une solution hydroalcoolique.
Retirer le masque en saisissant les élastiques, à l'arrière de la tête, sans toucher la partie avant du masque.
Le masque doit être lavé après une durée d'utilisation de 4 heures.
Durant une même période de 4 heures, le masque peut servir plusieurs fois que s'il est retiré selon les consignes données dans cette notice, stocké provisoirement ou accroché pour offrir le moins de contact possible, et remis selon les consignes dans cette notice.
Changer de masque s'il est déformé, endommagé, souillé ou mouillé ou s'il devient difficile de respirer.
Le masque doit être jeté dans une poubelle munie d'un sac plastique. Un double emballage est recommandé.
Ne pas mettre le masque en position d'attente sur le front ou sur le menton.
Ne modifiez jamais le masque de quelque façon que ce soit.

