



SARL Maxima

Grappin



Notre grappin est **monté sur le bras**, à la place du godet avec les axes standards du godet. Ce qui veut dire qu'il peut aussi s'utiliser avec les axes d'une **attache rapide mécanique ou semi-automatique**.

La **mâchoire mobile supérieure** bouge sur le bras. Elle est ouverte et fermée par la biellette de godet exactement de la même façon qu'un godet.

La **mâchoire fixe inférieure** est connectée par une **barre de poussée à 3 positions**, soudée sur le dessous du bras de l'engin.

Nous fournissons la barre de poussée, les 3 crochets de fixation des positions de la mâchoire inférieure et des axes de pivot avec chaque grappin.



Tel : **05.53.31.21.15**

E-mail : info@sarlmaxima.com

Site : www.sarlmaxima.com