


ECOFLOW

Manuel d'utilisation

EcoFlow RIVER Pro



1. Gardez votre EcoFlow™ RIVER Pro (« RIVER Pro ») et tous ses accessoires au sec et N'exposez PAS l'appareil et ses accessoires à une chaleur élevée.
2. Ne jamais démonter, percer, choquer, endommager ou incinérer l'appareil.
3. Recyclez et éliminez votre RIVER Pro conformément aux lois et règlements locaux.
4. Veillez toujours à votre sécurité lors de la manipulation du RIVER Pro.
5. Les personnes à mobilité réduite et les enfants doivent utiliser le produits sous supervision.

Nous contacter :
www.ecoflow.com

Glossaire

Les termes suivants sont utilisés dans ce document pour indiquer les différents niveaux de dommages potentiels qui peuvent être causés par une mauvaise utilisation.

AVIS

Le non-respect des instructions peut entraîner des dommages matériels et des dommages physiques mineurs.

MISE EN GARDE

Le non-respect des instructions peut entraîner des dommages matériels et des dommages corporels graves.

AVERTISSEMENT

Le non-respect des instructions peut entraîner des dommages matériels, un accident sérieux et des blessures graves.

AVERTISSEMENT

Lisez le manuel de l'utilisateur dans son intégralité avant d'utiliser la batterie. Une opération incorrecte de l'appareil peut entraîner des dommages à l'appareil ou aux biens personnels et causer des blessures graves. EcoFlow n'assume aucune responsabilité légale. N'utilisez PAS l'appareil avec des composants incompatibles et ne modifiez pas l'appareil de quelque manière que ce soit sans suivre les instructions fournies par EcoFlow. A défaut de suivre ces instructions, vous ne pourriez pas bénéficier du service après-vente d'EcoFlow dans les conditions de la garantie. Les présentes consignes de sécurité comprennent des instructions sur la sécurité, le fonctionnement et l'entretien. Il est important de lire et de suivre toutes les instructions et tous les avertissements figurant dans le manuel d'utilisation avant l'assemblage, l'installation ou l'utilisation de l'appareil.

Consignes de sécurité de l'appareil

AVERTISSEMENT

Une utilisation incorrecte peut entraîner un incendie, des dommages matériels ou des blessures corporelles. Veillez à utiliser l'appareil conformément aux règles et directives de sécurité suivantes.

Clause de non-responsabilité

Lisez attentivement tous les consignes de sécurité, les messages d'avertissement, les conditions d'utilisation et les clauses de non-responsabilité. Consultez les conditions d'utilisation et la clause de non-responsabilité sur le site <https://ecoflow.com/pages/terms-of-use> et les autocollants apposés sur l'appareil avant de l'utiliser. Les utilisateurs ne sont entièrement responsables de l'utilisation et de la manipulation de l'appareil. Informez-vous sur les réglementations en vigueur dans votre région. Vous êtes seul responsable d'être au courant de toutes les réglementations pertinentes et d'utiliser les produits EcoFlow de manière conforme.

Produktnutzung:

1. N'exposez PAS l'appareil à des liquides. Ne submergez PAS l'appareil dans l'eau. NE laissez PAS la batterie sous la pluie ou à proximité d'une source d'humidité. L'humidité dans le RIVER Pro pourrait provoquer des court-circuit, des défaillances de composants, des incendies ou même une explosion.
2. Veillez à ne pas utiliser de pièces qui ne sont pas de marque EcoFlow. Visitez le site web <http://www.EcoFlow.com> pour acheter de nouvelles pièces. EcoFlow décline toute responsabilité pour tout dommage causé par l'utilisation de pièces qui ne sont pas de marque EcoFlow.
3. Ne JAMAIS installer ou retirer d'autres modules du RIVER Pro lorsqu'il est allumé. Ne PAS brancher ou débrancher d'autres modules lorsque l'appareil est mis sous tension, sinon l'interface d'alimentation pourrait s'endommager.
4. L'utilisation de l'appareil dans des environnements ayant des températures supérieures à 140°F (60°C) peut provoquer des incendies ou des explosions. L'utilisation de l'appareil dans des environnements ayant des températures inférieures à -4°F (-20°C) affectera considérablement les performances de l'appareil. Laissez l'appareil retrouver une température de fonctionnement normale avant de l'utiliser.
5. N'utilisez PAS les batteries dans des environnements fortement électrostatiques ou électromagnétiques. Sinon, la carte de contrôle de la batterie risque de mal fonctionner et de provoquer un accident grave pendant l'utilisation.
6. Ne jamais démonter ou percer l'appareil en aucun cas. Autrement, il y aura des risques de fuite, d'incendie et d'explosion.
7. N'utilisez pas l'appareil s'il subit de collision ou de chute brutale.

- 8.** Si l'appareil tombe dans l'eau pendant son utilisation, sortez-le immédiatement et placez-le dans un endroit sûr et aéré. Gardez une distance de sécurité jusqu'à ce qu'il soit complètement sec. Ne l'utilisez plus jamais et éliminez-le correctement comme décrit dans la section « Élimination des batteries » ci-dessous. Si l'appareil prend feu, il est recommandé d'utiliser les méthodes d'extinction dans l'ordre suivant : eau ou brouillard d'eau, sable, couverture antifeu, extincteur à poudre sèche et un extincteur à dioxyde de carbone.
- 9.** Ne PAS mettre l'appareil dans un four à micro-ondes ou dans un récipient sous pression.
- 10.** Ne PAS laisser de broches, de fils ou d'autres pièces métalliques entrer dans le boîtier, les prises ou les commandes du RIVER Pro. Les pièces métalliques peuvent provoquer un court-circuit.
- 11.** Évitez les collisions. NE PAS placer d'objets lourds sur le RIVER Pro.
- 12.** Si une fiche ou une prise de courant est sale, utilisez un chiffon sec pour la nettoyer. À défaut, cela provoquera une abrasion et entraînera une perte d'énergie ou l'incapacité de se recharger.

Recharger l'appareil :

- 1.** Utilisez toujours des câbles de charge approuvés par EcoFlow. EcoFlow décline toute responsabilité pour les dommages causés par l'utilisation de câbles de charge qui ne sont pas de marque EcoFlow.
- 2.** N'utilisez PAS les câbles de charge CA des centrales portables de série RIVER sur les centrales de série DELTA. EcoFlow n'assume aucune responsabilité pour tout dommage causé par le non-respect des instructions par l'utilisateur. Cela annulerait la garantie.
- 3.** Lors du chargement, veuillez placer votre RIVER Pro sur le sol sans aucun matériau inflammable ou combustible à proximité. Pour éviter tout accident, ne laissez jamais votre RIVER Pro sans surveillance pendant le chargement.
- 4.** Ne chargez PAS l'appareil immédiatement après une longue et lourde charge, car la température de l'appareil peut être très élevée. NE chargez PAS l'appareil avant qu'il ait refroidi à température ambiante.

Stockage et transport de l'appareil :

- 1.** Rangez votre RIVER Pro hors de la portée des enfants. Si un enfant avale accidentellement une pièce, veuillez consulter immédiatement un médecin.
- 2.** Si un avertissement de batterie faible apparaît, chargez l'appareil avant de le stocker. Faute de quoi, un stockage à long terme peut endommager la batterie de l'appareil. Les batteries de l'appareil entreront en mode d'hibernation si elles sont épuisées et stockées pendant une longue période. Recharger l'appareil peut faire sortir la batterie de son mode d'hibernation.
- 3.** NE PAS placer l'appareil à proximité d'une source de chaleur ou dans un endroit chaud, tel qu'une voiture en plein soleil, une source de feu ou un poêle allumé.
- 4.** Stockez l'appareil dans un environnement sec. Veuillez tenir l'appareil à l'écart de l'eau.
- 5.** Rassurez-vous qu'aucun objet ne peut tomber sur ou autour de l'appareil pendant son stockage.
- 6.** Ne JAMAIS expédier la batterie dans un état de charge supérieur à 30%.

Élimination de la batterie :

- 1.** Déposez votre RIVER Pro dans des conteneurs de recyclage spécifiques après une décharge complète. Les batteries sont des produits chimiques dangereux. Veuillez observer strictement la réglementation locale concernant l'élimination et le recyclage des batteries.
- 2.** Mettez l'appareil au rebut immédiatement s'il ne parvient pas à s'allumer après une décharge totale.

Entretien de l'appareil :

- 1.** La température pour une utilisation idéale et un stockage normal de cet appareil est de -20°C à 45°C (-4°F à 113°F) et la température pour une utilisation et un stockage optimal est de 20°C à 25°C (68°F à 77°F).
- 2.** Si vous n'utilisez pas l'appareil pendant une longue période, la durée de vie de la batterie peut être affectée.
- 3.** Déchargez le RIVER Pro à 30 %, puis chargez-le à 85 % tous les 3 mois pour maintenir la batterie en bon état.

Avis de transportation :

Il est interdit d'embarquer un avion avec le RIVER Pro.

Guide d'utilisation, d'entretien et de sécurité du RIVER Pro

FÉLICITATIONS !

Vous êtes maintenant un utilisateur EcoFlow RIVER Pro. Cette petite brochure a pour objectif de vous aider. Veuillez prendre le temps de la lire attentivement et de la comprendre avant d'utiliser cet appareil.

AVIS

Pour allumer ou éteindre le RIVER Pro, vous devez appuyer sur le bouton appuyez sur le bouton de démarrage ON/OFF pendant une seconde. Pour se connecter au courant alternatif, appuyez sur le bouton AC ON/OFF lorsque le RIVER Pro est allumé. Le bouton AC ON/OFF sert à économiser de l'énergie lorsque vous n'avez pas besoin d'utiliser le courant alternatif et voulez le couper. Veuillez suivre cette introduction étape par étape pour vous familiariser avec chacun des ports, boutons, écrans d'affichage et autres fonctionnalités du RIVER Pro. Veuillez recharger votre RIVER Pro à 100% avant de l'utiliser.

Déclaration de la FCC:

Cet appareil est conforme à la section 15 de la réglementation de la FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes:

- (1) Cet appareil ne doit pas causer d'interférences nuisibles, et
- (2) Cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences qui peuvent causer un fonctionnement non désiré.

AVERTISSEMENT

Toute altération ou modification non expressément approuvée par la partie responsable de la conformité pourrait annuler l'autorité de l'utilisateur à utiliser cet appareil.

AVIS

Cet appareil a été testé et déclaré conforme aux limites imposées aux appareils numériques de classe B, conformément à la section 15 du règlement de la FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet appareil génère, utilise et peut émettre de l'énergie de fréquence radio. S'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, il peut causer des interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, il n'y a aucune garantie que des interférences ne se produiront pas dans une installation particulière. Si cet équipement cause des interférences nuisibles à la réception de la radio ou de la télévision, ce qui peut être déterminé en éteignant et en rallumant l'équipement, l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger ces interférences par une ou plusieurs des mesures suivantes :

1. Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.
2. Augmenter la distance entre l'appareil et le récepteur.
3. Brancher l'équipement dans une prise de courant sur un circuit différent de celui auquel le récepteur est branché
4. Consulter le revendeur ou un technicien radio/TV expérimenté pour obtenir de l'aide.

Déclaration de la FCC sur l'exposition aux irradiations:

Cet appareil est conforme aux limites d'exposition aux radiations de la FCC définies pour un environnement non contrôlé. Cet appareil doit être installé et utilisé à une distance minimale de 20 centimètres entre le radiateur et votre corps.

CONTENU

Guide de téléchargement de l'application EcoFlow	1
Caractéristiques du RIVER Pro	2
Introduction de l'affichage LCD	4
Connexion des panneaux solaires	8
Onduleur de base	9
Mode X-Boost CA	11
Raccordement de la batterie supplémentaire RIVER Pro au RIVER Pro	12
Spécifications techniques	13
Comment recharger le RIVER Pro	14
FAQ	14
Le contenu du carton	15

Guide de téléchargement de l'Application EcoFlow

1. Télécharger l'application EcoFlow

- Recherchez « EcoFlow » dans Google Play Store ou App Store pour télécharger l'application. Vous pouvez aussi utiliser votre téléphone portable pour scanner ce code QR ou saisir le lien de téléchargement dans votre navigateur :

<https://ecoflow.com/pages/ecoflow-app>




2. Pour plus d'informations sur l'application, veuillez suivre les instructions dans l'application ou sur notre site officiel www.ecoflow.com.



Politique de confidentialité

En utilisant les appareils, applications et services EcoFlow, vous acceptez les conditions d'utilisation et la politique de confidentialité d'EcoFlow, accessibles via la section "A propos" de la page "Utilisateur" de l'application EcoFlow ou sur le site web officiel d'EcoFlow à l'adresse <https://ecoflow.com/pages/terms-of-use> et <https://ecoflow.com/pages/privacy-policy> .

Caractéristiques du RIVER Pro



Sortie CA dédiée de 220-240V

*EcoFlow a conçu différentes prises de sortie CA selon les réglementations locales des différents pays.

1. Afficheur LCD
2. Ports de sortie USB-A
3. Bouton pour Allumer/Éteindre le voyant LED
4. Bouton de réinitialisation de l'IOT (APPUYER et MAINTENIR pendant 3s pour réinitialiser le Wi-Fi)
5. Port de sortie USB-C 100W
6. Bouton d'alimentation & Allumer/Éteindre écran d'affichage LCD & indicateur de puissance de l'affichage
7. Bouton marche/arrêt (ON/OFF) de la sortie CC (Prise pour voiture, 2 ports de sortie CC 5521) et indicateur de sortie CC
8. Port de sortie USB-A à charge rapide
9. Bouton d'alimentation CA (APPUYER pour ALLUMER/ ETEINDRE)
10. 3 prises de sortie CA (100-120V)
2 prises de sortie CA (220-240V)
11. Ventilateur
12. Port d'entrée de charge X-Stream 16
13. Interrupteur de protection contre les surcharges
14. Port d'entrée de la recharge solaire / la recharge par voiture
15. Vis de mise à la terre
16. Port d'alimentation d'extension

1. Afficheur LCD

Affiche les différents états de fonctionnement de l'appareil.

2. Ports de sortie USB-A

Charge une large variété d'appareils tels que les smartphones, les tablettes, les GoPro, les haut-parleurs ou tout appareil pouvant être chargé via le port USB-A. L'icône de la sortie USB-A apparaît sur l'afficheur LCD lorsqu'un port USB-A est utilisé

3. Bouton pour Allumer/Éteindre le voyant LED

Il existe trois types de voyants LED : faible luminosité, forte luminosité et flash du signal de sauvetage SOS. Appuyez une fois pour activer la faible luminosité, deux fois pour une luminosité forte, une fois de plus pour activer le flash du signal de sauvetage SOS, puis une dernière fois pour éteindre le voyant LED. Une longue pression peut directement éteindre le voyant LED.

4. Bouton de réinitialisation IOT (APPUYER & MAINTENIR pendant 3s pour réinitialiser le Wi-Fi)

Lorsque vous utilisez la fonction IOT pour la première fois ou que vous modifiez l'environnement du réseau, vous devez appuyer sur le bouton de réinitialisation IOT et le maintenir enfoncé pendant 3 secondes pour réinitialiser le Wi-Fi. Il est possible de le connecter avec un téléphone portable, puis de reconfigurer le réseau sans fil en vous servant de l'application. Lorsque vous utilisez le mode IOT, rassurez-vous que la centrale d'alimentation a suffisamment de puissance ou est connectée à une source de courant pour que l'IOT reste en veille.

5. Port de sortie USB-C 100W

Les appareils qui se chargent par un port USB-C, à l'instar d'un MacBook Pro ou un téléphone Android, peuvent être chargés par le port USB-C du RIVER Pro. L'icône de sortie USB-C apparaît sur l'écran LCD lorsque le port USB-C est utilisé.

6. Bouton d'alimentation & Écran d'affichage LCD Allumer/Éteindre Indicateur de puissance

Appuyez et maintenez le bouton de mise en marche du système pour allumer le RIVER Pro. Appuyez et maintenez le bouton de mise en marche du système pour éteindre le RIVER Pro. Lorsque le RIVER Pro est allumé, l'indicateur d'alimentation est en mode respiration et l'écran est allumé. Lorsque le RIVER Pro est en marche, vous pouvez allumer ou éteindre l'écran d'affichage en appuyant une fois sur le bouton d'alimentation. Lorsque le RIVER Pro détecte qu'un port de sortie est utilisé, l'afficheur s'allume automatiquement. L'afficheur du RIVER Pro entrera en mode veille après avoir été inactif pendant plus de 5 minutes, mais la batterie continuera de fonctionner. Le temps de veille du système par défaut est de 2 heures. Vous pouvez régler le temps de veille du système et de l'afficheur via l'application.

7. Port de sortie CC (Prise pour voiture, 2 ports de sortie DC 5521) et indicateur de sortie CC

Appuyez sur ALLUMER/ETEINDRE CC pour allumer ou éteindre l'alimentation en courant continu du RIVER Pro. Le bouton d'alimentation CC contrôle la sortie du chargeur de voiture du RIVER Pro et deux sorties à courant continu (DC 5521). La sortie du chargeur de voiture prend en charge une sortie allant jusqu'à 10A, ce qui est suffisant pour alimenter la plupart des appareils électriques utilisés dans les véhicules. Lorsque le bouton ALLUMER/ETEINDRE CC est appuyé, l'appareil ne s'éteint pas seul tant qu'il n'est pas à court de courant.

8. Port de sortie USB-A à charge rapide

L'icône de la sortie USB-A apparaît sur l'afficheur LCD lorsque le port est utilisé. Les appareils à charge rapide peuvent être chargés à une vitesse maximale de 28W. Si votre appareil ne prend pas en charge la charge rapide, il se chargera à une vitesse normale.

9. Indicateur de sortie CA du bouton d'alimentation CA

Le bouton d'alimentation CA contrôle la sortie CA du RIVER Pro. L'alimentation en courant alternatif doit être activée manuellement. Pour activer l'alimentation CA, appuyez sur le bouton d'alimentation CA. Lorsque l'alimentation CA n'est pas utilisée pour charger un appareil, appuyez sur le bouton d'alimentation CA pour éteindre l'alimentation CA. Veillez à débrancher le cordon d'alimentation du port CA. Lorsque l'alimentation CA du RIVER Pro est activée, le voyant CA s'allume. Si l'alimentation CA n'est pas utilisée pendant plus de 12 heures, les ports CA s'éteignent automatiquement.

10. 3 prises de sortie CA (100-120V) / 2 prises de sortie CA (220-240V)

Charger les appareils nécessitant un chargeur mural de 220-240V (région 220-240V)/100-120V (région 100-120V) tels que les ordinateurs portables, les téléviseurs, les réfrigérateurs, les aspirateurs, etc. La fonction X-Boost permet à l'onduleur intégré de 600W de prendre en charge les appareils de 600W à 1200W en réduisant leur puissance requise. Cette fonction ne prend pas en charge tous les appareils électriques nécessitant une puissance nominale supérieure. Veuillez effectuer un test pour confirmer avant de les utiliser. Il n'est pas recommandé d'utiliser le RIVER Pro pour alimenter des appareils lourds, tels que les climatiseurs, les machines à café, les sèche-linge, les réchauds de camping électriques, les grands réfrigérateurs, les micro-ondes, les tondeuses, les fours, les machines à laver, etc.

11. Ventilateur

Le ventilateur empêche la surchauffe du RIVER Pro. Veuillez-vous rassurer que rien ne bloque les orifices de ventilation aux deux extrémités du RIVER Pro.

12. Port d'entrée de charge X-Stream

Branchez le câble de charge CA dans le port et connectez le câble de charge CA à une source d'alimentation CA. Les versions américaine et japonaise prennent en charge les tensions de 100Vca-120Vca (50Hz/60Hz) / la version internationale prend en charge les tensions de 220Vca- 240Vca (50Hz/60Hz). Le système X-Stream du RIVER Pro dispose d'une fonction d'onduleur de base. L'utilisateur peut utiliser la prise RIVER Pro CA lorsque le RIVER Pro est connecté à une source d'alimentation CA (vos appareils ou dispositifs connectés à la prise RIVER Pro CA seront alimentés par la source d'alimentation CA, et non par la batterie du RIVER Pro). Lorsque la source d'alimentation CA perd soudainement de l'énergie, le RIVER Pro se met en marche pour fournir de l'énergie aux dispositifs branchés en <30ms. Il s'agit d'une fonction d'onduleur de base qui ne prend pas en charge une commutation 0ms. Ne branchez pas d'appareils qui nécessitent une alimentation électrique ininterrompue. Effectuez plusieurs tests pour confirmer la compatibilité avant de connecter des appareils tels que des serveurs de données et des ordinateurs de bureau au RIVER Pro. EcoFlow ne sera pas responsable de toute perte de données ou de tout dommage matériel causé par le non-respect de ces instructions de la part du client.

13. Interrupteur de protection contre les surcharges

Lorsque le courant d'entrée est supérieur à 10A pendant une charge, le port de charge CA déclenche la protection contre la surcharge (le bouton de l'interrupteur de protection contre les surcharges s'éteint automatiquement). Lorsqu'il est confirmé que l'appareil fonctionne normalement, appuyez sur l'interrupteur de protection contre les surcharges pour poursuivre la charge.

14. Port d'entrée de la recharge solaire / par voiture

Connectez au maximum deux panneaux solaires de 110W en parallèle pour recharger le RIVER Pro. Le RIVER Pro prend en charge une puissance solaire maximale de 200W. Le RIVER Pro supporte une charge de voiture de 12V jusqu'à 10A. (N'oubliez pas de démarrer le moteur lorsque vous chargez via la charge de la voiture, sinon la batterie de la voiture risque de se déchargée). N'utilisez pas le même port d'allume-cigare pour charger d'autres appareils lorsque vous rechargez le RIVER Pro. Les prises du RIVER Pro peuvent toujours être utilisées pour charger vos appareils lorsque le RIVER Pro est en train de se recharger par la charge venant de la voiture.


15. Vis de mise à la terre

Pour des raisons de sécurité, certains appareils électriques doivent être mis à la terre. La vis de mise à la terre permet de mettre votre RIVER Pro à la terre à l'aide d'un câble de mise à terre.

16. Port d'alimentation d'extension

Branchez le câble d'alimentation d'extension dans ce port pour relier votre RIVER Pro à une batterie supplémentaire RIVER Pro afin de porter la capacité de la batterie à 1440Wh.

Afficheur LCD



a. Charge restante / Délai de décharge

Ce chiffre indique le temps de charge/décharge restant (en minutes) du RIVER Pro.

b. Indicateur du niveau de la batterie

Indique la puissance restante. Cette icône tourne pendant la recharge.

c. Pourcentage du niveau de la batterie

Indique le pourcentage de la puissance. Si l'affichage indique 0 %, veuillez recharger le RIVER Pro immédiatement.

d. Indicateur de température élevée

Lorsque la température du RIVER Pro est trop élevée, une icône d'avertissement de température élevée apparaît sur l'écran pour vous signaler que la température de l'appareil est trop élevée. Veuillez laisser l'appareil refroidir avant de l'utiliser.

e. Indicateur de basse température

Lorsque la température du RIVER Pro est trop basse, une icône d'avertissement de basse température apparaît sur l'écran pour vous signaler que la température de l'appareil est trop basse. Veuillez réchauffer l'appareil correctement avant de l'utiliser.

f. Indicateur du ventilateur

La vitesse du ventilateur du RIVER Pro est contrôlée automatiquement par le RIVER Pro, et la vitesse affichée correspond à la vitesse du ventilateur.

g. Entrée de courant

Indique la puissance d'entrée actuelle du RIVER Pro en watts.

h. Sortie de courant

Indique la puissance de sortie actuelle du RIVER Pro en watts.








i. Avertissement de surcharge

L'icône de surcharge apparaît avec une seconde icône indiquant la partie en surcharge.

✖. Indicateur de batterie




Se rapporte à la batterie















Indicateurs d'utilisation du port



j	Indicateur de batterie sup 	L'icône de la batterie supplémentaire apparaît lorsque la batterie supplémentaire est
k	Indicateur  50Hz	L'icône de l'indicateur CA apparaîtra lorsque le bouton d'alimentation CA est allumé.
l	Indicateur USB-A 	L'icône de la sortie USB-A apparaît sur l'afficheur LCD lorsqu'un port USB-A est utilisé
m	Indicateur USB-C 	L'icône de la sortie USB-C apparaît sur l'écran LCD lorsqu'un port USB-C est utilisé.
n	Indicateur de puissance de sortie de la voiture  Car	L'icône Puissance de sortie de la voiture apparaît sur l'écran LCD lorsqu'un port de sortie de la voiture est utilisé
o	Indicateur IOT 	L'icône apparaîtra lorsque l'appareil est connecté à l'application.
p	Indicateur UPS 	Si le SOC (état de la charge) est défini dans l'application EcoFlow, l'icône UPS apparaîtra

Instructions pour les informations de protection

L'écran d'affichage du RIVER Pro utilise différentes icônes et des icônes combinées pour préciser la raison de la protection de l'appareil.

 OVERLOAD	Protection contre les surcharges du port USB-A	Les icônes « USB-A » et « SURCHARGE » clignotent en même temps. Débranchez tous les appareils électriques et attendez 10 secondes avant de rebrancher chaque appareil.
R 	Protection contre les températures élevées du port USB-C	Les icônes USB-C et Haute température clignotent en même temps. Débranchez l'appareil électrique et attendez que le RIVER Pro refroidisse avant de rebrancher l'appareil.
 OVERLOAD	Protection contre la surcharge du port USB-C	Les icônes « USB-C » et « SURCHARGE » clignotent en même temps. Débranchez l'appareil électrique et attendez 10 secondes avant de le rebrancher.
RECHARGING TIME 	Protection contre les recharges à température élevée	Les icônes « Temps de recharge », « Point d'exclamation » et « Température élevée » clignotent en même temps. Débranchez l'appareil électrique et laissez le RIVER Pro refroidir avant de rebrancher un appareil. Débranchez les câbles de charge et tous les appareils électriques et attendez que le RIVER Pro ait refroidi avant de rebrancher le câble de charge et de le recharger.
	Protection contre les décharges à température élevée	Les icônes « Température élevée » et « Point d'exclamation » clignotent en même temps. Coupez l'alimentation du système et laissez le RIVER Pro refroidir avant de le remettre en marche.

<p>ECHARGING TIME  </p>	<p>Protection contre les recharges à basse température</p>	<p>Les icônes « Temps de recharge », « Point d'exclamation » et « Basse température » clignotent en même temps. Débranchez les câbles de charge et tous les appareils électriques et placez RIVER Pro dans un endroit plus chaud avant de rebrancher le câble de charge et de le recharger.</p>
<p> </p>	<p>Protection contre les décharges à basse température</p>	<p>Les icônes « Point d'exclamation » et « Basse température » clignotent en même temps. Éteignez l'alimentation du système et placez le RIVER Pro dans un endroit plus chaud avant de rétablir l'alimentation du système</p>
<p>RECHARGING TIME OVERLOAD </p>	<p>Protection contre la surcharge lors des recharges</p>	<p>Les icônes « Temps de recharge », « Point d'exclamation » et « SURCHARGE » clignotent en même temps. Débranchez les câbles de charge, redémarrez votre RIVER Pro puis rebranchez le câble.</p>
<p> OVERLOAD</p>	<p>Protection contre la surcharge lors des décharges</p>	<p>Les icônes « Point d'exclamation » et « Surcharge » clignotent en même temps. Débranchez tous les appareils électriques, redémarrez le RIVER Pro et rebranchez chaque appareil à tour de rôle. Veuillez noter que tous les appareils électriques doivent fonctionner dans la plage de puissance spécifiée.</p>
<p> - - -</p>	<p>Échec de communication entre la carte mère et le BMS</p>	<p>Seule l'icône d'exclamation clignote. Redémarrez le RIVER Pro.</p>
<p></p>	<p>Le voyant reste allumé</p>	<p>L'icône d'exclamation est allumée. Redémarrez le RIVER Pro.</p>
<p> 60Hz</p>	<p>Échec de communication entre la carte mère et le CA</p>	<p>L'icône CA clignote. Redémarrez le RIVER Pro.</p>
<p> 60Hz OVERLOAD</p>	<p>Surcharge de la sortie de l'onduleur</p>	<p>Les icônes « CA » et « SURCHARGE » clignotent en même temps. Éteignez le RIVER Pro. Débranchez tous les appareils. Attendez 10 secondes, mettez le système sous tension puis l'alimentation en courant alternatif et rebranchez chaque appareil à tour de rôle. Si les icônes continuent de clignoter, ne chargez pas ou ne déchargez pas l'appareil. Veuillez noter que tous les appareils électriques doivent fonctionner dans la plage de puissance spécifiée. (Pour plus d'informations sur la</p>
<p> 60Hz </p>	<p>Protection contre les Températures élevées de l'onduleur</p>	<p>fonction X-Boost, reportez-vous à la page 10. Protection contre les Températures élevées de l'onduleur Les icônes « CA » et « température élevée » clignotent en même temps. Éteignez le RIVER Pro et laissez-le refroidir. Puis mettez l'appareil sous tension et l'alimentation en courant alternatif.</p>
<p> 60Hz </p>	<p>Protection contre les basses températures de l'onduleur</p>	<p>Les icônes CA et Basse température clignotent en même temps. Éteignez votre RIVER Pro et déplacez-le vers un endroit plus chaud et attendez que l'onduleur se réchauffe. Puis mettez l'appareil sous tension et l'alimentation en courant alternatif.</p>

	<p>Obstruction du ventilateur</p>	<p>L'icône du ventilateur clignote. Éteignez le RIVER Pro et nettoyez-le soigneusement. Passez l'aspirateur autour des orifices de ventilation des deux côtés du RIVER Pro. Mettez le système sous tension.</p>
<p>©Car OVERLOAD</p>	<p>Surcharge du chargeur de la voiture</p>	<p>Les icônes « Voiture » et « SURCHARGE » clignotent en même temps. Redémarrez le RIVER Pro, et rassurez-vous que les appareils électriques fonctionnent à leur puissance nominale.</p>
<p>©Car </p>	<p>Protection contre les températures élevées du chargeur de voiture</p>	<p>Les icônes « Voiture » et « Haute température » clignotent ensemble. Éteignez le RIVER Pro et laissez-le refroidir. Mettez le système sous tension, puis sous alimentation CC.</p>

*Si l'appareil ne fonctionne pas correctement ou si l'icône continue de clignoter, veuillez contacter l'équipe du service clientèle. Ne rechargez pas l'appareil.

Connexion du panneau solaire

Comment recharger le RIVER Pro à l'aide de panneaux solaires?

Si vous souhaitez en savoir plus sur la connexion d'un panneau solaire, veuillez consulter le guide de l'utilisateur du panneau solaire.


Nous vous expliquons ici comment raccorder votre RIVER Pro à 1 panneau solaire ou à 2 panneaux solaires en parallèle. Le RIVER Pro peut supporter une entrée de 10-25V CC. Lorsque l'entrée est supérieure à 25V, la protection contre les surtensions du RIVER Pro sera activée. Une surtension peut endommager l'appareil. Les utilisateurs doivent respecter ces instructions. EcoFlow NE fournit PAS de services de dépannage gratuits pour tout dommage causé à l'appareil par le branchement d'un trop grand nombre de panneaux solaires à l'appareil ou par un branchement incorrect, même pendant la période de garantie.

1. Méthode de recharge recommandée

Les utilisateurs peuvent connecter un panneau solaire (ne pas en connecter plus d'un en série) comme indiqué dans l'exemple 1. Connectez le panneau solaire au câble de charge solaire MC4 à XT60. Connectez le câble XT60 au port d'entrée XT60 du RIVER Pro pour charger l'appareil. Les utilisateurs peuvent connecter au maximum 2 panneaux solaires en parallèle au port MC4, comme indiqué dans l'exemple 2. Si vous voulez connecter 2 panneaux solaires, raccordez-les avec notre câble de connexion parallèle solaire MC4 et branchez le câble de connexion parallèle solaire MC4 au câble de charge solaire MC4 à XT60. Puis connectez le câble XT60 au port d'entrée XT60 du RIVER Pro pour charger l'appareil. Le câble de connexion en parallèle est un accessoire optionnel à vendre séparément.


ex.1

Port de charge RIVER Pro




ex.2(Uniquement pour les connexions en parallèle, PAS pour les connexions en série)

Port de charge RIVER Pro



2. Votre RIVER Pro prend en charge l'utilisation de panneaux solaires tiers (solution de bricolage)

Les utilisateurs peuvent acheter des panneaux solaires universels de type MC4 pour alimenter le RIVER Pro, à condition que la tension et le courant (10-25V DC, 12A Max) soient conformes aux spécifications du RIVER Pro, les panneaux pourront recharger le RIVER Pro grâce au câble de conversion MC4 à XT60. Cependant, EcoFlow ne fournit pas de services de dépannage gratuits pour tout dommage à l'appareil causé par un problème de qualité ou le mauvais fonctionnement des panneaux solaires tiers, même pendant la période de garantie.



Onduleur de base

Rappel sur l'utilisation de l'onduleur de base du RIVER Pro


Le système X-Stream du RIVER Pro prend en charge une fonction d'onduleur de base. L'utilisateur peut utiliser la prise RIVER Pro CA lorsque le RIVER Pro est connecté à une source d'alimentation CA (vos appareils ou dispositifs connectés à la prise RIVER Pro CA seront alimentés par la source d'alimentation CA, et non par la batterie du RIVER Pro). Lorsque la source d'alimentation CA perd soudainement de l'énergie, le RIVER Pro se met en marche pour alimenter des dispositifs branchés en <30ms.

Il s'agit d'une fonction d'onduleur de base qui ne prend pas en charge une commutation sans délai. Ne branchez pas d'appareils qui nécessitent une alimentation électrique ininterrompue. Effectuez plusieurs tests pour confirmer la compatibilité avant de connecter des appareils tels que des serveurs de données et des ordinateurs de bureau au RIVER Pro. EcoFlow ne sera pas responsable de toute perte de données ou de tout dommage matériel causé par le non-respect de ces instructions de la part du client. Conformément à la norme UL2743, les prises de courant du RIVER Pro sont à double lame, sans mise à la terre. Il est recommandé d'utiliser la fonction onduleur de base uniquement pour les urgences temporaires plutôt que pour une utilisation à long terme. NE PAS connecter le RIVER Pro à des appareils ou des dispositifs électriques dont le métal est nu lors de la charge pour éviter tout risque de choc électrique.

Guide d'utilisateur de l'onduleur de base

Les utilisateurs peuvent brancher le câble de charge CA du RIVER Pro à une source d'alimentation, connecter un appareil au RIVER Pro et allumer l'interrupteur CA pour passer automatiquement en mode onduleur de base. Lorsque l'alimentation est coupée, la batterie du RIVER Pro fournit immédiatement du courant pour alimenter votre appareil (comme indiqué ci-dessous).

*** Le mode onduleur (UPS) n'est applicable qu'aux appareils électriques de moins de 600W. Pour éviter une situation de surcharge, n'essayez pas d'alimenter un équipement nécessitant plus de 600W de puissance. EcoFlow ne sera pas responsable de toute perte de données ou de tout dommage matériel causé par le non-respect de ces instructions ou une utilisation inappropriée de la part du client. Seul un RIVER Pro peut assurer la fonction d'onduleur ; la fonction d'onduleur n'est pas disponible lorsque plusieurs RIVERS Pro sont connectés ensemble. Veuillez suivre les instructions de connexion ci-dessous :**



Mode X-Boost CA

Vous pouvez utiliser la fonction X-Boost de l'onduleur intégré de 600W pour alimenter des appareils de 600W-1200W sans les interruptions causées par la protection contre les surcharges. Les onduleurs traditionnels sont en surcharge lorsqu'un appareil électrique d'une puissance nominale supérieure est connecté. L'onduleur intégré du RIVER Pro, qui dispose de la fonction X-Boost, permet d'alimenter des appareils électriques de 600 à 1200 W. Faites attention aux points suivants lorsque vous utilisez ce mode :

- 1. Le mode X-Boost est activé par défaut. Vous pouvez utiliser l'application EcoFlow pour activer/désactiver cette fonction.**
- 2. Le mode X-Boost n'est pas disponible dans les situations suivantes : lorsque l'appareil est en charge et si le mode X-Boost est désactivé.**
- 3. Lorsque vous utilisez des appareils d'une puissance nominale de 600W-1200W, ne branchez qu'un seul appareil. Lorsque vous connectez plusieurs appareils électriques, les variations de tension peuvent affecter l'utilisation d'autres appareils électriques. ***

* Vous pouvez utiliser des appareils électriques avec des éléments chauffants et une puissance nominale comprise entre 600W et 1200W, tels que des sèche-cheveux et des bouilloires électriques. Mais le mode X-Boost n'est pas disponible pour tous les appareils électriques.



Certains appareils d'une puissance nominale de 600W-1200W qui ont des exigences strictes en matière de tension ne sont pas compatibles. Veuillez effectuer un test complet avant de l'utiliser.

Il n'est pas recommandé d'utiliser le RIVER Pro pour recharger des appareils lourds, tels que les climatiseurs, les machines à café, les sèche-linge, les réchauds de camping électriques, les grands réfrigérateurs, les micro-ondes, les tondeuses, les fours, et les machines à laver.

Raccordement du RIVER Pro à la batterie supplémentaire RIVER Pro

Préparez le RIVER Pro, la batterie supplémentaire RIVER Pro et le câble d'alimentation d'extension. Éteignez le RIVER Pro et la batterie supplémentaire RIVER Pro avant de les raccorder ensemble. Si les appareils ne sont pas éteints, il sera impossible de les connecter avec succès. Pour la connexion, suivez les étapes ci-dessous.

- 1.** Ouvrez le couvercle du port d'extension sous le port CA du RIVER Pro pour accéder au port d'alimentation d'extension. Branchez le câble d'alimentation d'extension au port. Serrez les vis des deux côtés du port pour sécuriser la connexion.
- 2.** Ouvrez le couvercle du port d'extension de la batterie supplémentaire RIVER Pro pour accéder au port d'alimentation d'extension. Branchez l'extrémité libre du câble d'alimentation d'extension au port d'alimentation d'extension de la batterie supplémentaire RIVER Pro. Serrez les vis des deux côtés du port pour sécuriser la connexion.
- 3.** Appuyez en suite sur le bouton d'alimentation du RIVER Pro ou de la batterie supplémentaire RIVER Pro. Si l'écran d'affichage du RIVER Pro affiche l'icône de la batterie supplémentaire, la connexion est réussie. La première charge des appareils doit être complète et rassurez-vous que la tension est constante pour maximiser les performances.



Câble d'alimentation d'extension

* Ce câble n'est pas inclus dans le paquet, il est uniquement fourni avec la batterie supplémentaire RIVER Pro

Spécifications techniques

Spécifications générales

Poids net	* 16.8 lb (7.6kg)
Dimensions	* 11.4 x 7.1 x 9.3 pouces (28.9 x 18.0 x 23.5 cm)
Capacité	720Wh (28.8V)
Test et certification	Normes UL, CE, FCC, RoHS, RCM

Sorties

Sortie CA (x3) / (x2 Version internationale) à onde sinu- soïdale complète	600W (1200W en crête) au total, 120Vca (50Hz/60Hz) / 230Vca (50Hz/60Hz)
Sortie USB-A (x2)	5Vcc, 2,4A, 12W Max, par port
Charge rapide USB-A (x1)	5Vcc, 9Vcc, 12Vcc, 2,4A, 28W Max
Sortie USB-C (x1)	5Vcc, 9Vcc, 12Vcc, 15Vcc 20Vcc, 5A, 100W Max
Sortie de la voiture (x1)	136W, 13,6Vcc, 10A Max
Sortie DC5521 (x2)	13,6Vcc, 3A Max (par port)

Entré

Tension d'entrée de la recharge CA Version internationale	100-120Vac (50Hz/60Hz) 220-240Vac (50Hz/60Hz)
Puissance d'entrée de la charge CA (exemple 1) Charge	X-Stream 660W Max
Entrée de la recharge solaire Chargeur de voiture (exemple 2)	200W 10-25Vcc 12A Max 12Vcc 8A Max


Batterie

Composition de la batterie	Lithium-ion
Température de décharge	-4°F à 140°F (±5°F), -20°C à 60°C (±3°C)
Température de charge	32°F à 113°F (±5°F), 0 à 45°C (±3°C)
Durée de conservation	1 an (après une charge complète)
Cycle de vie	800 cycles à 80% de capacité


* Remarque importante : Le poids, la taille, etc. ci-dessus sont approximatifs. Veuillez-vous référer à la dimension réelle de l'appareil.

Comment recharger le RIVER Pro

Exemple 1:



Exemple 2:



Comment recharger le RIVER Pro ?

Le RIVER Pro dispose d'un port de charge CA et d'un port de charge XT60 situés sur le côté de l'appareil. Le RIVER Pro peut se recharger via le courant alternatif, un chargeur de voiture 12V ou des panneaux solaires.

Le RIVER Pro peut-il alimenter mes appareils pendant qu'il est en charge ?

Oui, le RIVER Pro peut produire de l'énergie pendant qu'il est en charge.

FAQ

Comment nettoyer le RIVER Pro ?

Le RIVER Pro convient à de multiples usages, un simple nettoyage sera probablement nécessaire de temps en temps. Utilisez un chiffon sec et non abrasif pour l'essuyer. Si vous voulez un nettoyage plus approfondi, nous vous recommandons d'utiliser un détergent utilisé pour le nettoyage des téléphones portables et des écrans d'ordinateur. N'exposez pas votre RIVER Pro à de grandes quantités de liquide.

Comment ranger le RIVER Pro ?

Veillez stocker le RIVER Pro dans un endroit sec et frais. NE PAS placer le RIVER Pro près de l'eau ; Éteignez le RIVER Pro et conservez-le à température ambiante. Si vous devez stocker le RIVER Pro pendant une longue période, veuillez décharger le RIVER Pro à 30 %, puis la recharger à 85 % tous les 3 mois.

Comment utiliser mon RIVER Pro en toute sécurité ?

Veillez à utiliser votre RIVER Pro dans sa plage de température de fonctionnement recommandée. L'utilisation du RIVER Pro en dehors de la plage de température de fonctionnement recommandée peut entraîner le dépassement des limites de fonctionnement sûres et efficaces du RIVER Pro. Le RIVER Pro n'est pas étanche. Ne submergez jamais votre RIVER Pro dans l'eau. Cela annulerait la garantie. Si le RIVER Pro alimente des appareils électriques avec des éléments chauffants (600W) pendant plus d'une demi-heure, il est normal de voir l'icône de protection contre les températures élevées. Veuillez attendre environ une heure avant de recharger le RIVER Pro ou de l'utiliser à nouveau pour alimenter des appareils.


Peut-il être mis à niveau ?

Le micrologiciel peut être mis à jour à l'aide de l'application EcoFlow. Allumez le RIVER Pro avant de mettre à jour le micrologiciel. Il est recommandé de brancher le RIVER Pro à une source d'alimentation en courant alternatif ou d'avoir un niveau de batterie d'environ 50 % lors de la mise à niveau. N'utilisez pas le RIVER Pro pour recharger vos appareils et dispositifs pendant la mise à niveau du micrologiciel. Pour plus de détails, veuillez-vous référer à la section FAQ « Comment mettre à jour le micrologiciel » dans l'application EcoFlow.


Contenu du carton




RIVER Pro




**Câble de charge CA
(Entrée)**



**Câble de charge pour
voiture (Entrée)**



**Câble de charge solaire
(entrée MC4 à XT60)**



**DC5521-DC5525
Câble**



**Manuel d'utilisation
et carte de garantie**

EcoFlow™ est une marque de Shenzhen EcoFlow Technology Limited (en abrégé "EcoFlow") et de ses sociétés affiliées.